SAMSUNG

Manuel de l'utilisateur

OM55N-S OM55N-DS

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

Des frais d'administration peuvent vous être facturés dans les situations suivantes :

(a) Un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).

(b) Vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).

Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.

© Samsung

Samsung détient les droits d'auteur du présent guide. Toute utilisation ou reproduction du présent guide, en partie ou intégralement, est interdite sans l'autorisation de Samsung. Les marques commerciales autres que Samsung sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avant utilisation du produit

Consignes de sécurité	6
Symboles de sécurité	6
Électricité et sécurité	7
Installation	8
Fonctionnement	10
Nettoyage	12
Stockage et entretien	13

Préparatifs

Vérification des composants	14
Ports	15
OM55N-S	15
OM55N-DS	16
Verrou antivol	17
Avant d'installer le produit (Guide	
d'installation)	18
OM55N-S	18
OM55N-DS	19
Installation du support mural	22
Installation du support mural	22
Spécifications du kit de montage mural	
(VESA)	22
Télécommande	23

Connexion et utilisation d'un périphérique source

Avant d'effectuer la connexion	25
Points à vérifier avant la connexion	25
Connexion à un PC	25
Connexion à l'aide d'un câble HDMI	25
Connexion à l'aide d'un câble DP	26
Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI	26
Branchement à un moniteur externe	27
Connexion à un appareil vidéo	28
Connexion à l'aide d'un câble HDMI	28
Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI	28
Branchement à un système audio	29
Connexion du câble LAN	29
Modification de la source d'entrée	30
Source	30
Web Browser	31
Samsung Workspace ou Espace de travail	
distant	33

Commande multi-affichage

Connexion du câble	34
Câble RS-232C	34
Câble LAN	35
Branchement	37
Codes de contrôle	38
Utilisation de MDC	45
Installation/désinstallation du programme	
MDC	45

Fonctionnalités Lecteur

Lecteur	46
Visualisation du contenu	46
Pendant la lecture de contenu	47
Menu disponible	47
Formats de fichiers compatibles avec	
Lecteur	48
Programmation	52
Cloner le produit	53
Paramètres ID	54
ID périphérique	54
Définit. auto ID périph.	54
Câble de connexion au PC	54

Mur d'images	55
Mur d'images	55
Horizontal x Vertical	55
Position écran	56
Format	56
État du réseau	57
Progr. act./désact.	58
Progr. activ.	58
Progr. désact.	59
Gestion des vacances	59
Téléscripteur	60
Lancement de l'URL	61
Paramètres du lanceur d'URL	62

Réglage de l'écran

Rétroéclairage / Luminosité / Contraste /	
Netteté	63
Temp. Coul.	64
Paramètres avancés	65
Amélioration des images	65
Couleur	65
Teinte (V/R)	65
Balance blancs	66

Gamma	66
Amélioration des contrastes	66
Nuance de noir	66
Carnation	67
RVB uniquement	67
Paramètres de l'espace de couleurs	67
Signal d'entrée - Étendre	67
Lumin./Mouvement	67
Options d'image	68
Nuance Coul.	68
Digital Clean View	68
Niv. noir HDMI	68
Mode Film	68
Paramètres Auto Motion Plus	68
Atténuation locale	69
Contrôle dynamique du contraste	69
Appliquer les paramètres d'image	70
Paramètres de format de l'image	71
Format de l'image	71
Adapter à la taille de l'écran	71
Zoom et position	71
Réinit. param. img	72

Affichage à l'écran

Orientation de l'affichage	73
Orientation du menu à l'écran	73
Orientation du contenu source	73
Rapport d'aspect	73
Protection de l'écran	74
Temps protection auto	74
Protec brûl. écran	74
Affichage du message	75
Infos sur la source	75
Aucun message de signal	75
Message MDC	75
Message d'état du téléchargement	75
Langue	76
Réinit. aff. écran	76

Réseau

État du réseau	77
Ouvrir les paramètres réseau	77
Paramètres de réseau (câblé)	78
Paramètres réseau serveur	81
Connexion au serveur	81
Mode MagicInfo	81
Accès serveur	81
Mode FTP	81
Serveur Proxy	81
Nom périphérique	81

Système

Accessibilité	82
Paramètres du guide vocal	82
Contraste élevé	83
Agrandir	83
Démarrer la configuration	83

84
84
84
84
84
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
87
87
88
88
88
88
89
89
89

Paramètres du ventilateur	90
Contrôle ventilateur	90
Param. vites. vent.	90
Gestionnaire de périphériques externes	90
Gestionnaire de connexion des	
périphériques	90
Lire via	91
Modifier PIN	91
Sécurité	92
Verrou activé	92
Verrouillage de la surveillance d'écran	92
Verr. lect. auto USB	93
Verrouillage de connexion mobile	93
Gestion à distance	93
Protocole sécurisé	93
État de la sécurité serveur	93
Verrouillage réseau	93
Verrou USB	93
Général	94
Sécurité intellig.	94
Anynet+ (HDMI-CEC)	94
Connexion HDMI	96
Personnaliser logo	96
Mode Jeu	97
Espace de stockage vide	97
Réinitialiser le système	97

Assistance

Mise à jour du logiciel	98
Mettre à jour maintenant	98
Updating via USB Device	98
Contacter Samsung	98
Réinitial. tout	98

Guide de dépannage

Conditions requises avant de contacter le	
Centre de service clientèle Samsung	99
Test du produit	99
Vérification de la résolution et de la	
fréquence	99
Vérifiez les éléments suivants :	100

Caractéristiques techniques

Général	106
Présélection des modes de temporisation	108

Annexe

Licence	111
Pratiques de prévention recommandées	110
Qu'entend-on par rémanence d'image ?	110
Protection contre la rémanence d'image	110
Autres cas	109
Dommage provoqué par le client	109
Produit non défectueux	109
(imputables aux clients)	109
Prise en charge des frais de service	

Chapitre 01 Avant utilisation du produit

Consignes de sécurité

Les consignes de sécurités suivantes ont pour but d'assurer votre sécurité personnelle et d'éviter des dégâts matériels. Veuillez lire ce qui suit pour veiller à utiliser correctement le produit.

Symboles de sécurité

Symbole	Nom	Signification
	Avertissement	Des dommages corporels graves ou mortels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
	Attention	Des dommages corporels ou matériels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
\bigcirc	Interdiction	NE PAS essayer.
0	Consigne	Suivez les instructions.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

ATTENTION : POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE GÉRABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUT ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Électricité et sécurité

Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.

Avertissement



Ne touchez pas la fiche si vous avez les mains humides. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.



Ne pliez ni ne tirez le câble d'alimentation trop fortement. Prenez soin de ne pas laisser le câble d'alimentation sous un objet lourd.

Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.



Ne branchez pas plusieurs produits sur une même prise de courant. En cas de surchauffe, les prises de courant peuvent provoquer un incendie. Insérez complètement la fiche pour qu'elle soit bien bloquée.

Tout branchement non sécurisé peut provoquer un incendie.

À l'aide d'un chiffon sec, nettoyez toute poussière autour des broches de la fiche du câble d'alimentation ou de la prise.

La poussière pourrait provoquer un incendie.

Branchez la fiche secteur à une prise de terre. (Sauf pour les appareils qui ne prévoient pas de mise à la terre)

Un choc électrique ou des dommages corporels pourrai(en)t survenir.

N'utilisez pas de fiche secteur endommagée ni de prise lâche. Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Attention



Tenez la fiche quand vous débranchez le câble d'alimentation de la prise.

Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Lors du branchement de la fiche secteur dans le port, assurez-vous de la brancher complètement.

Si la fiche secteur n'est pas complètement branchée dans le port, celle-ci est non seulement susceptible de se débrancher soudainement, mais il y a également un risque de surchauffe dû à une surtension, pouvant provoquer des accidents nuisant à votre sécurité.

Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec votre produit par Samsung.
 N'utilisez pas le câble d'alimentation avec d'autres produits.

Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Maintenez dégagée la prise à laquelle le câble d'alimentation est branché.

Si le produit présente un problème, le cordon d'alimentation doit être débranché pour que l'alimentation électrique du produit soit totalement coupée. Notez bien que le produit n'est pas totalement hors tension si vous n'utilisez que le bouton marche/arrêt de la télécommande.

Ne débranchez pas le câble d'alimentation quand le produit est en cours d'utilisation. Le produit pourrait être endommagé par un choc électrique.

Installation

Avertissement



Avant de déplacer le produit, éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation et tous les autres câbles branchés.

Tout dommage au câble peut provoquer un incendie ou un choc électrique.



Lors de l'installation du produit, maintenez-le à distance du mur pour assurer une bonne ventilation.

Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.



N'installez pas le produit dans un espace mal aéré tel qu'une bibliothèque ou un placard.

Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.

Gardez les emballages plastiques hors de portée des enfants.

Gardez l'emballage en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.





N'installez pas le câble d'alimentation (alimentation CC) et le produit à proximité de sources de chaleur.

(Bougies, anti-moustiques, cigarettes, vaporisateurs, appareils chauffants, endroits exposés à la lumière directe du soleil, etc.)



Lors de l'installation du produit, fixez-le fermement pour éviter toute chute.

Si le produit n'est pas fixé fermement et qu'un enfant le touche en jouant, le produit est susceptible de chuter, ce qui peut l'endommager ou blesser l'enfant.



N'installez pas le produit dans une cuisine ou à proximité d'un comptoir de cuisine.

Les huiles comestibles ou vapeurs d'huile peuvent endommager ou déformer le produit.

Recourez à un technicien pour installer le support de fixation murale.

Toute installation par une personne non qualifiée peut entraîner des dommages corporels. N'utilisez que des meubles supports approuvés.

Si le produit est installé dans un endroit inhabituel, l'environnement peut provoquer un sérieux problème de qualité. Assurez-vous donc de contacter le service clientèle Samsung avant l'installation.

(Dans des endroits où il y a beaucoup de poussières fines, où des produits chimiques sont utilisés, où les températures sont trop bases ou trop élevées, où le niveau d'humidité ou d'eau est trop élevé, ou dans des équipements de transport tels que des véhicules, aéroports et gares, utilisés en continu pendant une longue période, etc.)

Attention



Ne faites pas tomber le produit quand vous le déplacez.

S'il venait à tomber, le produit pourrait s'endommager ou être la cause de blessures.



Fonctionnement

🕂 Avertissement



Si le produit génère un son étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la fiche secteur et contactez votre Centre de service clientèle Samsung.

Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Maintenez les piles de la télécommande et les petits accessoires hors de portée des enfants. Assurez-vous que les enfants ne les avalent pas.

Si un enfant met une pile dans sa bouche, consultez immédiatement un médecin.



Si le produit tombe ou que son aspect extérieur présente des dommages, mettez le bouton marche/arrêt en position arrêt et débranchez le cordon d'alimentation. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.

Un usage continu peut provoquer un choc électrique ou un incendie.



Ne tentez pas de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

Assurez-vous que les aérations ne sont pas bloquées par une nappe ou des rideaux.

Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.



Veillez à ce que le produit ne soit soumis à aucun impact.

- L'écran d'affichage pourrait être endommagé.
- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



N'insérez aucun objet métallique (baguette, pièce de monnaie, épingle à cheveux, etc.) ou d'objets facilement inflammables (papier, allumette, etc.) dans le produit (via les aérations ou les ports d'entrée/sortie, etc.).

- Si des substances étrangères pénètrent dans le produit, assurezvous de l'éteindre et de débrancher le cordon d'alimentation. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.) ou d'objets métalliques sur le produit.

- Si des substances étrangères, telles que de l'eau, pénètrent dans le produit, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Au cours d'un orage, éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation.

Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.



Ne laissez pas d'objets lourds que les enfants apprécient (jouets, bonbons, etc.) au sommet du produit.

Le produit ou l'objet lourd pourrait tomber si des enfants tentaient d'atteindre les jouets ou bonbons, pouvant provoquer de graves dommages corporels.





Ne vous accrochez pas au produit et ne montez pas dessus.

- S'il venait à tomber, le produit pourrait provoquer des blessures et même la mort.
- Assurez-vous particulièrement que les enfants ne s'accrochent pas au produit ni ne montent dessus.



Lorsque la fiche secteur est branchée dans une prise de courant, n'insérez pas de baguette ou autre objet conducteur dans une prise restante. Par ailleurs, après avoir débranché la fiche secteur de la prise, ne touchez pas immédiatement les broches de la fiche.

Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.



Une tension élevée est présente dans le produit. N'essayez jamais de démonter, réparer ou modifier le produit par vous-même.

- Contactez le Centre de service clientèle Samsung pour toute réparation.
- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

En cas de détection d'une fuite de gaz, ne touchez ni le produit, ni la fiche secteur, et aérez immédiatement la pièce.

Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.

N'utilisez pas d'humidificateurs ou de fours à proximité du produit.
 Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Attention



Insérez chaque pile en respectant la polarité (+/-).

Si la polarité n'est pas respectée, une rupture de la pile ou une fuite de son fluide interne peut se produire, pouvant entraîner une contamination et une dégradation de l'environnement, un incendie ou des blessures.



Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des dommages corporels.

Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant longtemps, parce que vous partez en vacances ou pour une autre raison, débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

L'accumulation de poussière combinée à la chaleur peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une fuite électrique.

Appliquez la résolution et la fréquence conseillées au produit.

Dans le cas contraire, votre vue pourrait être altérée.

Les piles (et piles rechargeables) ne sont pas des déchets ordinaires et doivent être renvoyées pour recyclage. Il appartient au client de renvoyer les piles usagées ou rechargeables à des fins de recyclage.

Le client peut déposer les piles usagées ou rechargeables dans une déchetterie ou dans un magasin proposant le même type de piles ou de piles rechargeables.

Reposez vos yeux pendant plus de 5 minutes après 1 heure d'utilisation du produit. Votre fatigue oculaire en sera atténuée.

Si vous laissez une image fixe affichée à l'écran pendant une longue période, un phénomène de rémanence risque de se produire ou cela peut donner lieu à des pixels défectueux.

Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant longtemps, activez le mode d'économie d'énergie ou réglez l'écran de veille sur le mode image animée.

N'utilisez ni ne conservez de pulvérisateur combustible ou de substance inflammable à proximité du produit.

Une explosion ou un incendie pourrait en résulter.

Utilisez uniquement les piles standard spécifiées et ne mélangez pas les piles usagées et neuves.

Sinon, vous risquez d'endommager les piles ou de provoquer une surchauffe ou des blessures, ou encore d'endommager la télécommande en raison d'une fuite du liquide interne.

Ne fixez pas l'écran du produit de trop près et en continu pendant une durée prolongée.

Dans le cas contraire, votre vue pourrait être altérée.

- Ne soulevez ni ne déplacez le produit lorsqu'il est en marche.
- Ne touchez pas l'écran quand le produit est sous tension depuis longtemps, car il pourrait être chaud.
- S Lors de l'utilisation d'écouteurs ou de casques, ne réglez pas le volume à un niveau trop élevé et ne les utilisez pas pendant trop longtemps.

Ils pourraient provoquer des problèmes d'audition.

Nettoyage

🔥 Avertissement



Ne pulvérisez pas d'eau ou de produit d'entretien directement sur le produit.

- La surface du produit pourrait être endommagée et les indications pourraient s'effacer.
- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

🕂 Attention

Pour nettoyer le produit, assurez-vous de débrancher la fiche secteur et frottez délicatement avec un chiffon doux et sec (par ex. fibres très fines ou flanelles de coton) pour éviter des rayures.

La surface du produit pourrait être endommagée et les indications pourraient s'effacer.

Assurez-vous d'utiliser un chiffon doux et sec (par ex. fibres très fines ou flanelles de coton), car la surface du produit et son écran d'affichage sont sensibles aux rayures.

Des substances étrangères peuvent facilement rayer la surface du produit ou son écran d'affichage.

N'appliquez pas de produits chimiques contenant de l'alcool, un agent solvant ou tensioactif comme de la cire, du benzène, du diluant, un pesticide, du désodorisant, du lubrifiant ou un produit d'entretien sur le produit.

La partie extérieure du produit pourrait se décolorer ou se fissurer, la surface du boîtier pourrait se décoller ou les indications pourraient s'effacer.

Stockage et entretien

Nettoyage de l'extérieur et de l'écran

Nettoyez la surface avec un chiffon doux et légèrement humide, puis essuyez-la avec un chiffon sec.



Avertissement



Ne grattez pas l'écran avec vos ongles ou des objets pointus. Ceci pourrait laisser des marques ou endommager le produit.



Ne pulvérisez pas d'eau directement sur toute partie du produit. Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait survenir si de l'eau pénètre dans le produit.



En raison des caractéristiques des produits très brillants, l'utilisation d'un humidificateur à ultrasons à proximité peut provoquer l'apparition de taches blanches sur le produit.

- Le retrait d'un autocollant se trouvant sur l'écran est susceptible de laisser des résidus. Nettoyez les résidus avant de regarder l'écran.
- N'appuyez ni ne frottez fortement sur le produit. Des dommages pourraient en résulter.
- Ne nettoyez pas l'écran avec des produits chimiques. Une défaillance du produit pourrait en résulter.
- Contactez le Centre de service clientèle si l'intérieur du produit doit être nettoyé (des frais de service seront facturés).
- Nous recommandons de porter des gants propres lorsque vous touchez le panneau avant au lieu de le faire à mains nues.

Chapitre 02 Préparatifs

Vérification des composants



Ports

OM55N-S



La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

Port	Description	
RS232C OUT	- Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.	
RS232C IN		
AUDIO OUT	Émet du son vers un appareil audio via un câble audio.	
IR IN	Permet la connexion à un câble IR externe qui reçoit les signaux de la télécommande.	
AMBIENT SENSOR IN	Utilisé pour alimenter la carte électronique du capteur externe et recevoir des signaux du capteur de lumière ambiante.	
USB •<	Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.	
LAN OUT	 Port de connexion au LAN câblé utilisé pour la connexion à Internet d'un périphérique externe tel qu'un ordinateur portable. Permet de se connecter à MDC via un câble LAN. (10/100 Mbit/s) 	
LAN IN	Permet de se connecter à MDC et à Internet via un câble LAN. (10/100 Mbit/s)	
HDMI1 IN	– Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.	
HDMI 2 IN		
DPIN	Permet de se connecter à un ordinateur via un câble DP.	
HDMI OUT	Permet de se connecter à un autre produit via un câble HDMI.	

OM55N-DS



La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

🖉 Installez ce produit en intérieur seulement. Installez l'écran étiqueté OUTDOOR en direction de la fenêtre.

Port	Description
RS232C IN	Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.
RIN	Permet la connexion à un câble IR externe qui reçoit les signaux de la télécommande.
JSB 🚓	Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
HDMI IN	Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.
_AN	 Port de connexion au LAN câblé utilisé pour la connexion à Internet d'un périphérique externe tel qu'un ordinateur portable. Permet de se connecter à MDC via un câble LAN. (10/100 Mbit/s)
AMBIENT SENSOR IN	Utilisé pour alimenter la carte électronique du capteur externe et recevoir des signaux du capteur de lumière ambiante.

Configuration de l'ID d'affichage

Le modèle OMN-DS est équipé de capteurs de télécommande séparés à l'avant et à l'arrière.

En fonction de la distance par rapport à la télécommande ou d'autres conditions environnantes, il est possible que les deux affichages avant et arrière répondent au signal de la télécommande. Vous pouvez attribuer des ID aux affichages (INTÉRIEUR : 1, EXTÉRIEUR : 2) et suivre les étapes ci-dessous pour limiter la télécommande à un seul affichage sélectionné.

- Pour inverser l'affichage télécommandé après l'avoir réglé autrement, commencez par annuler les réglages des ID existants pour les affichages INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR en appuyant sur le bouton UNSET.
- Pour sélectionner uniquement l'affichage INTÉRIEUR
 1) Positionnez la télécommande face au capteur IR INTÉRIEUR et appuyez sur SET → 1 → sur la télécommande.

2) Positionnez la télécommande face au capteur IR EXTÉRIEUR et appuyez sur SET → 1 → 🖼 sur la télécommande.

Pour sélectionner uniquement l'affichage EXTÉRIEUR
 1) Positionnez la télécommande face au capteur IR INTÉRIEUR et appuyez sur SET → 2 → sur la télécommande.

2) Positionnez la télécommande face au capteur IR EXTÉRIEUR et appuyez sur SET \rightarrow 2 \rightarrow \square sur la télécommande.

Verrou antivol

- 🖉 Un verrou antivol vous permet d'utiliser le produit en toute sécurité, même dans les lieux publics.
- 🖉 La forme du dispositif de verrouillage et la méthode utilisée dépendent du fabricant. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol.
- 🖉 Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.
- 🖉 Modèles pris en charge: OMN-S

Pour verrouiller un dispositif antivol :



- 1 Fixez les câbles de votre dispositif antivol à un objet lourd, tel qu'un bureau.
- 2 Faites passer une extrémité du câble dans la boucle à l'autre extrémité.
- 3 Insérez le dispositif antivol dans l'emplacement antivol situé à l'arrière du produit.
- 4 Verrouillez le dispositif antivol.
 - Vous pouvez acheter un dispositif antivol séparément.
 - Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol.
 - Les dispositifs antivol sont disponibles chez les revendeurs de matériel électronique ou en ligne.

Avant d'installer le produit (Guide d'installation)

Pour empêcher toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.

- Assurez-vous qu'une entreprise d'installation autorisée installe le support mural.
- Dans le cas contraire, il pourrait chuter et provoquer des blessures corporelles.
- Assurez-vous de bien installer le support mural indiqué.

Si la température du produit augmente en raison de températures extérieures élevées ou de l'environnement dans lequel le produit est installé, la luminosité diminue pour atténuer la surchauffe du produit et prévenir les accidents.

OM55N-S

Angle d'inclinaison et rotation

- 🖉 Pour plus d'informations, contactez le service clientèle de Samsung.
- L'angle d'inclinaison maximal du produit est de 15° par rapport à une surface murale perpendiculaire.
- Pour utiliser le produit en orientation portrait, faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.



🖉 N'installez pas ce modèle au plafond, au sol ou sur une table.



Ventilation

🖉 Pour plus d'informations, contactez le service clientèle de Samsung.

Installation sur une paroi perpendiculaire

A Minimum 60 mm

B Température ambiante : Sous 30 °C

En cas d'installation du produit sur une paroi perpendiculaire, ménagez un espace minimum de 60 mm entre le produit et la paroi pour garantir une bonne ventilation et assurez-vous que la température ambiante A reste inférieure à 30 °C.

OM55N-DS

- 🖉 Pour plus d'informations, contactez le service clientèle de Samsung.
- N'installez pas ce produit à proximité de machines fonctionnant à l'huile (p. ex. stationsservice). Un brouillard huileux peut entraîner le mauvais fonctionnement des ventilateurs.
- 🖉 N'utilisez pas le mode paysage avec ce modèle.



Ventilation

Ā

🖉 Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation sur les côtés supérieur et inférieur.

A Distance depuis la vitrine >100 mm

B Distance depuis le plafond > 300 mm

C Distance depuis le sol > 100 mm

D Plage de température de fonctionnement : 0~30 $^{\circ}\mathrm{C}$ (à la lumière directe du soleil)



Installation du couvercle supérieur



Installez le GUIDE-PORTEUR x 2.



Placez le couvercle supérieur.



Insérez le cordon d'alimentation dans le caoutchouc pour l'entrée (IN) d'alimentation et branchez le cordon d'alimentation.



Positionnez fermement le câble IR externe et le capteur de lumière ambiante externe à l'endroit spécifié.



Connectez les câbles, par ex. le câble IR externe, le cordon d'alimentation, le câble HDMI, et organisezles comme indiqué sur l'image.

Retrait des poignées



Retirez les poignées des deux côtés du produit.

Précautions pour l'installation d'enceintes

Si vous voulez ajouter des enceintes autour du produit OMN-DS reportez-vous aux guides suivants.

- Il ne doit y avoir aucune vitre devant et derrière l'enceinte.
- Ne bloquez pas les évents supérieur et inférieur du produit OMN-DS.
- Un taux d'ouverture supérieur à 70 % est recommandé pour l'évent d'entrée/sortie de l'enceinte.



Replacez les vis dans les trous de vis et fixez-les.

Retirez les capuchons de vis qui se trouvent aux endroits marqués avant de procéder à l'installation au plafond ou sur le socle.



Installation du support mural

🖉 Modèles pris en charge: OMN-S

Installation du support mural

- Le kit de montage mural (vendu séparément) vous permet de fixer le produit sur une paroi.
- L'image n'est fournie qu'à titre de référence. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, consultez les instructions qui l'accompagnent.
- Nous vous conseillons de contacter un technicien pour vous aider à installer la fixation du support mural.
- Samsung n'est pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures causées à vous-même ou à autrui si vous choisissez d'installer le support mural sans aide.

Spécifications du kit de montage mural (VESA)

Installez votre support mural sur une paroi solide perpendiculaire au sol. Pour installer le produit sur une autre paroi, contactez l'agence la plus proche.

S'il est installé sur une paroi inclinée, le produit risque de tomber et de provoquer des blessures corporelles graves.



- Les kits de montage mural Samsung comprennent un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires à l'assemblage.
- N'utilisez pas de vis plus longues que les vis standard ou non conformes aux spécifications de vis standard VESA. Des vis plus longues pourraient endommager l'intérieur du produit.
- Pour les supports muraux non conformes aux spécifications de vis standard VESA, la longueur des vis peut varier en fonction des spécifications de ces supports muraux.
- Ne serrez pas trop fortement les vis. Vous pourriez endommager le produit ou entraîner sa chute, ce qui pourrait provoquer des blessures corporelles. Samsung n'est pas responsable de ce type d'accidents.
- Samsung n'est pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures corporelles dans le cas de l'utilisation d'un support mural non VESA ou non spécifié, ou en cas de non-respect des instructions d'installation du produit par le consommateur.
- Ne fixez pas le produit à une inclinaison supérieure à 15 degrés.
- Il est impératif qu'au moins deux personnes fixent le produit sur la paroi.
- Les dimensions standard des kits de montage mural sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Nom du modèle	Spécifications des trous de vis VESA (A * B) en millimètres	Vis standard	Quantité
OM55N-S	400 x 400	M8	4

N'installez pas votre kit de montage mural tant que votre produit est sous tension. Des blessures corporelles pourraient en résulter suite à un choc électrique.

Télécommande

- Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- 🖉 Le produit prend uniquement en charge les boutons dont la description figure dans l'image ci-dessous.



charge selon le modèle.



Installation des piles dans la télécommande (AAA x 2)

🖉 Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période.







SAMSUNG

Les fonctions des boutons de la télécommande peuvent varier

suivant les produits.

Chapitre 03 Connexion et utilisation d'un périphérique source

Avant d'effectuer la connexion

Points à vérifier avant la connexion

Reportez-vous au guide de l'utilisateur pour en savoir sur le périphérique source que vous souhaitez connecter.

Le numéro et l'emplacement des ports disponibles sur la source peuvent varier en fonction du modèle.

- Ne branchez pas le câble d'alimentation avant que tous les branchements n'aient été établis. Si vous branchez le câble d'alimentation en cours de connexion, vous risquez d'endommager le produit.
- 🖉 Vérifiez les types de ports auxquels vous souhaitez vous connecter à l'arrière du produit.
- 🖉 Nous recommandons d'utiliser des câbles agréés pour les connexions de câble HDMI ou DP.

Connexion à un PC

- Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles. Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.
- Vous pouvez connecter un ordinateur au produit de différentes manières. Sélectionnez la méthode de connexion adaptée à votre ordinateur.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

🖉 Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.



Connexion à l'aide d'un câble DP

🖉 Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.





Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

🖉 Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.

Après avoir connecté un ordinateur au produit au moyen d'un câble HDMI-DVI, veillez à configurer les paramètres comme indiqué ci-dessous pour activer les fonctions vidéo et audio sur l'ordinateur.

• Son → réglez l'option Son HDMI sur PC(DVI)

🖉 Les paramètres **Son** peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

• Système → Général → réglez l'option Connexion HDMI sur Arrêt

- Précautions relatives à l'utilisation de DP
 - Certaines cartes graphiques ne sont pas conformes à la norme DP et peuvent empêcher l'affichage de l'écran de démarrage/du BIOS Windows lorsque le produit est en mode d'économie d'énergie. Si tel est le cas, veillez à allumer votre produit avant d'allumer votre PC.
 - L'utilisation d'un câble DP non conforme aux normes VESA peut entraîner le dysfonctionnement du produit. Samsung ne peut être tenu responsable de tout problème résultant de l'utilisation d'un câble non conforme aux normes. Veillez à utiliser un câble DP compatible VESA.
 - Pour utiliser la résolution optimale (3840 x 2160 à 60 Hz) lorsque la source d'entrée est réglée sur Display Port, nous vous recommandons d'utiliser un câble DP de moins de 5 mètres.
 - La désactivation du mode d'économie d'énergie lorsque la source d'entrée est réglée sur Display Port peut entraîner l'importation de nouvelles informations concernant la résolution et la réinitialisation de la taille ou de l'emplacement de la fenêtre de tâches.



Branchement à un moniteur externe

- Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles. Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.
- 🖉 Seuls les ports marqués en tant que DAISY CHAIN sont pris en charge. Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.
- 🖉 Utilisez un câble de moins de 3 m (10 pieds) afin d'obtenir la meilleure qualité de visualisation des contenus UHD.
- Nombre maximal de boucles : Jusqu'à 4 boucles sont prises en charge si HDCP 2.2 est pris en charge, jusqu'à 7 si HDCP 1.4 est pris en charge, et jusqu'à 9 si HDCP est pris en charge.
- 🖉 Régler le paramètre Anynet+ (HDMI-CEC) sur Activé lors d'une connexion en chaîne peut provoquer un dysfonctionnement.



Connexion à un appareil vidéo

- Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles. Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.
- Vous pouvez connecter un périphérique vidéo au produit à l'aide d'un câble.
- 🖉 Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande pour changer la source.

Utilisation d'un câble HDMI ou d'un câble HDMI-DVI

- Un câble HDMI prend en charge les signaux audio et vidéo numériques, et ne requiert pas de câble audio.
- L'image peut ne pas s'afficher normalement (voire pas du tout) ou l'audio ne pas fonctionner si un périphérique externe qui utilise une version plus ancienne du mode HDMI est branché au produit. Si ce type de problème survient, contactez le fabricant du périphérique externe pour obtenir plus d'informations sur la version HDMI et, si elle est obsolète, demandez une mise à niveau.
- Assurez-vous d'utiliser un câble HDMI d'une épaisseur maximale de 14 mm.
- Assurez-vous d'acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, il se peut que l'écran n'affiche aucune image ou qu'une erreur de connexion se produise.
- Nous vous conseillons d'utiliser un câble HDMI élémentaire à vitesse élevée ou un câble avec Ethernet.

Ce produit ne prend pas en charge la fonction Ethernet via HDMI.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

🖉 Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.



Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

- 🖉 Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.
- L'audio n'est pas activé si le produit est connecté à un périphérique vidéo à l'aide d'un câble HDMI-DVI. Pour remédier à ce problème, connectez un câble audio aux ports audio du produit et du périphérique vidéo.
- Après avoir connecté un périphérique vidéo au produit au moyen d'un câble HDMI-DVI, veillez à configurer les paramètres comme indiqué ci-dessous pour activer les fonctions vidéo et audio sur le périphérique vidéo.

Vous pouvez utiliser le port DVI du produit en tant que port HDMI à l'aide d'un adaptateur DVI-HDMI.

- Son → réglez l'option Son HDMI sur AV(HDMI)
 - 🖉 Les paramètres Son peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.
- Système → Général → réglez l'option Connexion HDMI sur Activé
- 🖉 Les résolutions prises en charge sont 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p, et 576p.
- 🖉 Les modèles compatibles UHD peuvent prendre en charge jusqu'à UHD 30 Hz.
- Veillez à connecter les connecteurs de même couleur entre eux. (blanc sur blanc, rouge sur rouge, etc.)



Branchement à un système audio

- Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.
- Veillez à connecter les connecteurs de même couleur entre eux. (blanc sur blanc, rouge sur rouge, etc.)



Connexion du câble LAN

🖉 Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.





ᢄᡘ᠊ᢓ

 Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s) *Shielded Twist Pair

Modification de la source d'entrée

Source

SOURCE



🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Source vous permet de sélectionner un éventail de sources et de modifier leur nom.

Vous pouvez afficher l'écran d'un périphérique source connecté au produit. Sélectionnez une source dans Liste Source pour afficher l'écran correspondant.

- 🖉 La source d'entrée peut aussi être modifiée via le bouton SOURCE de la télécommande.
- Il se peut que l'écran ne s'affiche pas correctement en cas de sélection d'une source incorrecte comme périphérique source pour la conversion.

Editer

$\mathsf{SOURCE} \rightarrow \blacktriangle \rightarrow \mathsf{Editer} \rightarrow \mathsf{ENTER} \ \blacksquare$

Modifiez le nom et le type de périphérique d'un périphérique externe connecté.

La liste peut inclure les périphériques source suivants. Les périphériques source de la liste varient en fonction de la source sélectionnée.
 HDMI1 / HDMI2 / Display Port / DVI / Décodeur câble / Console de jeux / PC / Lecteur Bluray

🖉 Les périphériques source disponibles sont susceptibles de varier en fonction du produit.

Vous ne pouvez pas modifier les sources suivantes.
 MagicInfo S / Lancement de l'URL / Web Browser / Screen Mirroring / Samsung Workspace

🖉 Les éléments de menu peuvent varier en fonction du modèle.

Web Browser

$\mathsf{SOURCE} \rightarrow \textcircled{Web Browser} \rightarrow \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Connectez le réseau pour accéder à Internet depuis un produit comme si vous accédiez à Internet depuis un ordinateur.

Paramètres

 $\mathsf{SOURCE} \rightarrow \textcircled{Web Browser} \rightarrow \blacktriangle \rightarrow \mathsf{Paramètres} \rightarrow \mathsf{ENTER} \textcircled{Paramètres}$

Intervalle d'actual.

Définissez la durée pendant laquelle le navigateur Web doit patienter avant de revenir à la page d'accueil.

• Arrêt / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min

Zoom

Définissez l'échelle de zoom à appliquer lors du rafraîchissement du navigateur Web.

• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%

Page d'accueil

Définissez le site Web à afficher lors du rafraîchissement du navigateur Web.

• Écran Samsung / Personnalisé

Personnalisé

Saisissez l'URL à définir en tant que page d'accueil.

- Entrer une URL
- 🖉 Disponible uniquement lorsque Page d'accueil est défini sur Personnalisé.

Paramètres avancés

Général	
Masquer automatiquement les onglets et la barre d'outils	 Si les onglets, le menu ou la barre d'outils du navigateur ne sont pas utilisés pendant un moment, ils disparaîtront automatiquement. Pour les faire réapparaître, déplacez le pointeur ou dirigez-vous en haut de l'écran. Utiliser / Ne pas utiliser
Masquer le curseur en mode tactile	Masquez le curseur pour éviter les interférences avec les opérations tactiles.Utiliser / Ne pas utiliser
Bloqueur de fenêtres publicitaires	Rendez votre navigation plus agréable en bloquant les fenêtres publicitaires. • Utiliser / Ne pas utiliser
Serveur Proxy	Configurez un serveur proxy pour le navigateur Web.Utiliser / Ne pas utiliser
Réinitialiser les paramètres	Tous les paramètres Web personnalisés de votre navigateur seront réinitialisés sur leurs valeurs par défaut. Vos signets et votre historique ne seront pas affectés.

Moteur rech.

Si vous saisissez un mot-clé dans le champ de saisie de mot-clé/URL, le navigateur Web ouvrira la page des Résultats de la recherche. Choisissez le moteur de recherche que vous voulez utiliser.

• Google / Bing

Confidentialité et sécurité

Do Not Track	Demandez aux sites Web de ne pas vous suivre.Utiliser / Ne pas utiliser
Supprimer l'historique	Permet de supprimer tout votre historique de navigation.
JavaScript	Permet à tous les site d'exécuter JavaScript afin d'améliorer la navigation. • Utiliser / Ne pas utiliser
Supprimer les données de navigation	Supprimez toutes les données de navigation telles que les cookies, les images en cache et les données. Vos signets et votre historique ne seront pas affectés.

Encodage	
Encodage	Choisissez une méthode d'encodage pour les pages Web. Le paramètre actuel est Auto.
	Auto / Manuel (Actuel : Unicode)

À propos de

Affiche la version actuelle du navigateur Web.

À lire avant d'utiliser la fonction Web Browser

Lisez ces informations avant d'utiliser la fonction Web Browser.

- Le téléchargement des fichier n'est pas pris en charge.
- Il se peut que la fonction Web Browser ne puisse pas accéder à certains sites, notamment ceux de certaines entreprises.
- Le produit ne prend pas en charge la lecture de vidéos flash.
- Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractères ne s'affichent pas correctement.
- La réaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage à l'écran peuvent être retardés lors du chargement d'une page Web.
- Le téléchargement d'une page Web peut être retardé ou totalement suspendu selon le statut des systèmes concernés.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lors de la rédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.
- Le nombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant être sauvegardés sont limités.
- Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.
- L'ordre d'enregistrement de l'historique de navigation va de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne, les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.
- Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il est possible que vous ne puissiez pas lire certains fichiers vidéo et audio HTML5.
- Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés pour ordinateur ne soient pas lues correctement sur notre navigateur Web Browser propriétaire.

Samsung Workspace ou Espace de travail distant

- 🖉 Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle.
- 🖉 Assurez-vous que le produit est connecté au réseau.
- 🖉 Veillez à connecter votre clavier et souris avant de démarrer cette fonction.

Samsung Workspace

SOURCE \rightarrow **Samsung Workspace** \rightarrow ENTER \square

Accédez au PC distant et à vos ressources de travail avec cette fonction.

- PC distant : Cette fonction vous permet de connecter votre produit à un PC distant ou un serveur cloud.
 - Seuls les PC ou les serveurs en cloud fonctionnant sous macOS/Windows 7 Pro ou plus récents sont pris en charge.
- Office 365 : Fournit l'accès aux fonctions Office 365 de Microsoft.
- VMware Horizon : Fournit l'accès à VMware Horizon aux entreprises utilisant l'infrastructure VMware avec un compte Horizon.

Espace de travail distant

SOURCE \rightarrow \blacksquare Espace de travail distant \rightarrow ENTER \blacksquare

Cette fonction vous permet de connecter votre produit à un PC distant ou un serveur cloud.

Saisissez l'adresse du PC ou du serveur cloud auquel vous voulez vous connecter. Ensuite, suivez les instructions d'écran.

Seuls les PC ou les serveurs en cloud fonctionnant sous Windows 7 Pro ou plus récents sont pris en charge.

Chapitre 04 Commande multi-affichage

Commandez simultanément des périphériques multi-affichage branchés à un PC.

Connexion du câble

• Attribution des broches

Câble RS-232C

Interface	RS-232C (9 broches)		
Broche	TxD (N°2), RxD (N°3), GND (N°5)		
Débit binaire	9600 bits/s		
Bits de données	8 bits		
Parité	Aucun		
Bit d'arrêt	1 bits		
Contrôle de flux	Aucun		
Longueur maximale	15 m (type blindé uniquement)		





<Type mâle>

<type femelle<="" th=""><th>></th></type>	>
--	---

Broche	Signal	Broche	
1	Détection de la porteuse de	6	
	donnees	7	
2	Données reçues	8	-
3	Données transmises		
	Préparation de la borne de	9	
4	données		
5	Retour commun du signal		

Broche	Signal
6	Préparation du jeu de données
7	Envoi d'une demande
8	Prêt à envoyer
9	Indicateur d'appel

• Câble RS-232C Connecteur : D-Sub à 9 broches pour câble stéréo



-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
	Réception	3	← →	1	Emission	STEREO
Type mâle	Emission	2	← →	2	Réception	PLUG
	Terre	5	<>	3	Terre	(ø 3,5)

Câble LAN

• Attribution des broches



N° de broche	Couleur standard	Signal		
1	Blanc et orange	TX+		
2	Orange	TX-		
3	Blanc et vert	RX+		
4	Bleu	NC		
5	Blanc et bleu	NC		
6	Vert	RX-		
7	Blanc et marron	NC		
8	Marron	NC		

• Connecteur : LAN IN

Câble LAN direct (PC au HUB)



Signal	P1		P2	Signal
TX+	1	← →	1	TX+
TX-	2	← →	2	TX-
RX+	3	← →	3	RX+
RX-	6	← →	6	RX-

Câble LAN croisé (PC au LFD)



Signal	P1		P2	Signal
TX+	1	<→	3	RX+
TX-	2	← →	6	RX-
RX+	3	← →	1	TX+
RX-	6	<>	2	TX-
Branchement

- 🖉 Veillez à connecter chacun des adaptateurs au bon port RS232C IN ou OUT sur le produit.
- 🖉 Les pièces à connecter sont susceptibles de varier en fonction du modèle.
- Connexion1



• Connexion 2



• Connexion 3



• Connexion 4

Cette option est uniquement disponible pour les modèles munis de ports LAN IN et LAN OUT.



Codes de contrôle

Affichage de l'état de contrôle (Commande Obtenir le contrôle)

En-tête	Commande	חו	Longueur des données	Somme de	
0xAA	Type de commande		0	contrôle	

Contrôle (Commande Définir le contrôle)

En-tête	Commande	Longueur des données	Données	Somme de
0xAA	Type de commande	1	Valeur	contrôle

Commande

N°	Type de commande	Commande	Plage de valeurs
1	Contrôle de l'alimentation	0x11	0~1
2	Réglage du volume	0x12	0~100
3	Réglage de la source d'entrée	0x14	-
4	Contrôle de la taille de l'écran	0x19	0~255
5	Contrôle du mode Mur d'images	0x5C	0~1
6	Verrou	0x5D	0~1
7	Activation du Mur d'images	0x84	0~1
8	Contrôle utilisateur du Mur d'images	0x89	-

 Toutes les communications s'effectuent au format hexadécimal. On calcule la somme de contrôle en additionnant toutes les valeurs, à l'exception de l'en-tête. Si le résultat de l'addition d'une somme de contrôle est supérieur à 2 chiffres, comme illustré ci-dessous (11+FF+01+01=112), le premier chiffre est supprimé.

Par exemple : mise sous tension & ID=0

En-tête	Commande	ID	Longueur des ID données	Données 1	Somme de
0xAA	0x11		1	"Power"	controte

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données 1	12
0xAA	0x11		1	1	

• Pour commander simultanément tous les périphériques connectés par un câble série, quels que soient leurs ID, définissez l'ID sur "0xFE" et émettez les commandes. Les commandes seront exécutées par chaque périphérique, mais ACK ne répondra pas.

Contrôle de l'alimentation

• Fonction

Il est possible de mettre un produit sous/hors tension à l'aide d'un ordinateur.

• Affichage de l'état d'alimentation (Obtenir l'état Allumé / Eteint)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de
0xAA	0x11		0	controte

• Mise sous/hors tension (Mettre sous/hors tension)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de
0xAA	0x11		1	"Power"	Controle

"Power" : code d'alimentation à définir sur un produit.

1: Mise sous tension

0: Mise hors tension

• Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de
0xAA	0xFF		3	'A'	0x11	"Power"	Controle

"Power" : code d'alimentation à définir sur un produit.

• Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de
0xAA	0xFF		3	'N'	0x11	"ERR"	controte

"ERR" : code indiquant qu'une erreur s'est produite.

Réglage du volume

• Fonction

Il est possible de régler le volume d'un produit à l'aide d'un ordinateur.

• Affichage de l'état du volume (Obtenir l'état du volume)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de
0xAA	0x12		0	Controle

• Réglage du volume (Régler le volume)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de
0xAA	0x12		1	"Volume"	controte

"Volume" : code de valeur du volume à définir sur un produit. (0-100)

• Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de
0xAA	0xFF		3	'A'	0x12	"Volume"	controte

"Volume" : code de valeur du volume à définir sur un produit. (0-100)

• Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de
0xAA	0xFF		3	'N'	0x12	"ERR"	controte

"ERR" : code indiquant qu'une erreur s'est produite.

Réglage de la source d'entrée

• Fonction

Vous pouvez modifier la source d'entrée d'un produit à l'aide d'un ordinateur.

• Affichage de l'état de la source d'entrée (Obtenir l'état de la source d'entrée)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de
0xAA	0x14		0	controle

• Définition de la source d'entrée (Définir la source d'entrée)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de
0xAA	0x14		1	"Input Source"	controte

"Input Source" : code de source d'entrée à définir sur un produit.

0x18	DVI
0x0C	Source d'entrée
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_video
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2
0x24	HDMI2_PC
0x25	DisplayPort

Les ports DVI_video, HDMI1_PC et HDMI2_PC ne peuvent pas être utilisés avec la commande "Set". Ils répondent uniquement aux commandes « Get ».

MagicInfo est uniquement disponible sur les modèles présentant la fonction MagicInfo.

• Ack

7.01							
En-tête	Commande		Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de
0xAA	0xFF	U	3	'A'	0x14	"Input Source"	contrôle

"Input Source" : code de source d'entrée à définir sur un produit.

• Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de
0xAA	0xFF		3	'N'	0x14	"ERR"	Controle

"ERR" : code indiquant qu'une erreur s'est produite.

Contrôle de la taille de l'écran

• Fonction

Vous pouvez modifier la taille d'écran d'un produit à l'aide d'un ordinateur.

• Affichage de la taille de l'écran (Obtenir l'état de la taille d'écran)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de
0xAA	0x19		0	controte

• Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x19	"Screen Size"	

"Screen Size" : taille d'écran du produit (plage : 0 - 255, unité : pouce)

• Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'N'	0x19	"ERR"	

"ERR" : code indiquant quelle erreur s'est produite.

Contrôle du mode Mur d'images

• Fonction

Le mode <mark>Mur d'images</mark> peut être activé sur un produit à l'aide d'un ordinateur. Cette commande n'est disponible que sur un produit dont le mode <mark>Mur d'images</mark> est activé.

• Affichage du mode Mur d'images (Obtenir le mode Mur d'images)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de
0xAA	0x5C		0	controte

• Réglage du mode Mur d'images (Régler le mode Mur d'images)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de
0xAA	0x5C		1	"Video Wall Mode"	controte

"Video Wall Mode" : code utilisé pour activer le mode Video Wall sur un produit.

1: Complet

0: Naturel

• Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	"Video Wall Mode"	controle

"Video Wall Mode" : code utilisé pour activer le mode Video Wall sur un produit.

• Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	"ERR"	

"ERR" : code indiquant quelle erreur s'est produite.

Verrou

• Fonction

L'ordinateur peut être utilisé pour activer ou désactiver la fonction Verrou activé sur un produit.

Cette commande est disponible, que le système soit sous tension ou hors tension.

• Affichage de l'état de la fonction Verrou (Obtenir l'état du verrou)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de
0xAA	0x5D		0	controte

• Activation ou désactivation de la fonction Verrou (Activer/désactiver Verrou)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de
0xAA	0x5D		1	"Safety Lock"	controte

"Safety Lock" : code de verrouillage à régler sur un produit.

1: Activé

0: Désactivé

• Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5D	"Safety Lock"	

"Safety Lock" : code de verrouillage à régler sur un produit.

• Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5D	"ERR"	

"ERR" : code indiquant quelle erreur s'est produite.

Activation du Mur d'images

• Fonction

L'ordinateur active/désactive le Mur d'images du produit.

• Obtenir l'état Activé/Désactivé du Mur d'images

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de
0xAA	0x84		0	controte

• Définir le Mur d'images sur Activé/Désactivé

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de
0xAA	0x84		1	V.Wall_On	controle

• V.Wall_On: Code du Mur d'images à définir sur le produit

1: Mur d'images ACTIVÉ

0: Mur d'images DÉSACTIVÉ

• Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de
0xAA	0xFF		3	'A'	0x84	V.Wall_On	controle

V.Wall_On : idem

Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de
0xAA	0xFF		3	'N'	0x84	ERR	controle

"ERR" : code indiquant quelle erreur s'est produite.

Contrôle utilisateur du Mur d'images

• Fonction

L'ordinateur active/désactive la fonction Mur d'images du produit.

• Obtenir l'état du Mur d'images

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de
0xAA	0x89		0	controle

• Définir le Mur d'images

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Val1	Val2	Somme de
0xAA	0x89		2	Wall_Div	Wall_SNo	concrote

Wall_SNo: Code du Numéro de produit défini sur le produit

Modèle de Mur d'images 10 x 10 : (1 ~ 100)						
Définir le nombre	Données					
1	0x01					
2	0x02					
99	0x63					
100	0x64					

Ack

En-tête	Commande	ID	Long de donr	ueur es nées	Ack/Na	ak	r-CMD	Val1	Val2	Somme de
0xAA	0xFF		4		'A'		0x89	Wall_Div	Wall_ SNo	controle
• Nak										
En-tête	Command	e	ID	Longueur des données		,	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF				3		'N'	0x89	ERR	

"ERR": code indiquant quelle erreur s'est produite.

	Modèle de Mur d'images 10 x 10														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Arrêt	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
1	0x11	0x12	0x13	0x14	0x15	0x16	0x17	0x18	0x19	0x1A	0x1B	0x1C	0x1D	0x1E	0x1F
2	0x21	0x22	0x23	0x24	0x25	0x26	0x27	0x28	0x29	0x2A	0x2B	0x2C	0x2D	0x2E	0x2F
3	0x31	0x32	0x33	0x34	0x35	0x36	0x37	0x38	0x39	0x3A	0x3B	0x3C	0x3D	0x3E	0x3F
4	0x41	0x42	0x43	0x44	0x45	0x46	0x47	0x48	0x49	0x4A	0x4B	0x4C	0x4D	0x4E	0x4F
5	0x51	0x52	0x53	0x54	0x55	0x56	0x57	0x58	0x59	0x5A	0x5B	0x5C	0x5D	0x5E	0x5F
6	0x61	0x62	0x63	0x64	0x65	0x66	0x67	0x68	0x69	0x6A	0x6B	0x6C	0x6D	0x6E	0x6F
7	0x71	0x72	0x73	0x74	0x75	0x76	0x77	0x78	0x79	0x7A	0x7B	0x7C	0x7D	0x7E	N/A
8	0x81	0x82	0x83	0x84	0x85	0x86	0x87	0x88	0x89	0x8A	0x8B	0x8C	N/A	N/A	N/A
9	0x91	0x92	0x93	0x94	0x95	0x96	0x97	0x98	0x99	0x9A	0x9B	N/A	N/A	N/A	N/A
10	0xA1	0xA2	0xA3	0xA4	0xA5	0xA6	0xA7	0xA8	0xA9	0xAA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	0xB1	0xB2	0xB3	0xB4	0xB5	0xB6	0xB7	0xB8	0xB9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	0xC1	0xC2	0xC3	0xC4	0xC5	0xC6	0xC7	0xC8	N/A						
13	0xD1	0xD2	0xD3	0xD4	0xD5	0xD6	0xD7	N/A							
14	0xE1	0xE2	0xE3	0xE4	0xE5	0xE6	0xE7	N/A							
15	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	N/A								

Wall_Div : Code du Séparateur du Mur d'images défini sur le produit

Utilisation de MDC

"MDC" (Multiple Display Control) est une application qui vous permet de commander simultanément plusieurs périphériques d'affichage à l'aide d'un ordinateur.

Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme. Le programme MDC est disponible sur le site Web. (http:// displaysolutions.samsung.com)

- Si vous appuyez sur le bouton On ou Off situé en haut à gauche de l'écran, le produit contrôle l'état pendant environ une minute. Pour exécuter d'autres commandes, essayez une fois la minute écoulée.
- Pour les détails sur comment brancher les périphériques pour la commande multiaffichage, reportez-vous à la page <u>37</u>.

Installation/désinstallation du programme MDC

🖉 Les étapes d'installation et de désinstallation peuvent varier en fonction du SE.

Installation

- L'installation de MDC peut être affectée par l'état du réseau, de la carte graphique et de la carte mère.
- 1 Cliquez sur le programme d'installation de MDC Unified.
- 2 Cliquez sur « Next ».
- 3 Lorsque l'écran "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" s'affiche, cliquez sur "Next".
- 4 Dans la fenêtre "License Agreement" affichée, sélectionnez "I accept the terms in the license agreement" et cliquez sur "Next".
- 5 Dans la fenêtre "Customer Information" affichée, renseignez tous les champs d'information, puis cliquez sur "Next".
- 6 Dans la fenêtre "Destination Folder" affichée, sélectionnez le chemin d'accès au répertoire où vous souhaitez installer le programme et cliquez sur "Next".
 - Si le chemin d'accès n'est pas spécifié, le programme est installé dans le répertoire par défaut.

- 7 Dans la fenêtre "Ready to Install the Program" affichée, vérifiez le chemin d'accès au répertoire d'installation du programme et cliquez sur "Install".
- 8 La progression de l'installation est affichée.
- 9 Cliquez sur "Finish" dans la fenêtre "InstallShield Wizard Complete" affichée.
 - Sélectionnez "Launch the program" et cliquez sur "Finish" pour exécuter immédiatement le programme MDC.
- 10 L'icône de raccourci MDC Unified est créée sur le Bureau une fois l'installation terminée.
 - Il se peut que l'icône d'exécution de MDC ne soit pas affichée en fonction des spécifications du produit ou du système de l'ordinateur.
 - 🖉 Si cette icône n'apparaît pas, appuyez sur la touche F5.

Désinstallation

- 1 Sélectionnez Paramètres → Panneau de configuration dans le menu Démarrer, puis doublecliquez sur Ajout/Suppression de programmes.
- 2 Sélectionnez MDC Unified dans la liste et cliquez ensuite sur Modifier/Supprimer.

Chapitre 05 Fonctionnalités Lecteur

Accessible via le bouton HOME de la télécommande.

Lecteur

HOME $\textcircled{} \rightarrow$ Lecteur \rightarrow ENTER \blacksquare

Lisez une vaste gamme de contenu tels que des canaux dotés de programmes, des modèles ou des fichiers.



🥒 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Pour utiliser la fonction Lecteur, réglez Lire via sur MagicInfo dans Système.
 (MENU III → Système → Lire via → MagicInfo)

🖉 Vous devez définir **Réglage Horloge** avant de pouvoir utiliser cette fonction.

N°	Description
1	Sélectionnez entre mémoire interne ou mémoire externe.
2	 Lisez du contenu, des modèles et des programmes configurés sur le serveur. Vous pouvez voir si le serveur est connecté (approbation) dans l'écran Lecteur. Pour vérifier si le serveur est connecté lorsqu'un canal réseau est en cours d'exécution, appuyez sur INFO sur la télécommande. Sélectionnez Chaîne du réseau dans l'écran Lecteur. Le message Aucune chaîne. s'affiche si aucun canal n'a été enregistré dans Chaîne du réseau. Chaîne du réseau s'exécute.
3	Permet de lire du contenu stocké sur le serveur.
4	Permet de lire des modèles stockés dans le dossier <mark>Mes modèles</mark> dans la mémoire interne.
5	Sélectionnez un type de contenu comme critère de recherche de la liste de contenu souhaitée.
6	Permet de définir différentes options pour Lecteur.

Visualisation du contenu

- 1 Sélectionnez soit la mémoire interne soit la mémoire externe. Les fichiers enregistrés dans la mémoire sélectionnée s'affichent.
- 2 Sélectionnez le fichier souhaité. Le contenu s'affiche à l'écran. (Pour de plus amples informations sur les formats de fichier compatibles, consultez la section « Formats de fichiers compatibles avec Player ».)

Pendant la lecture de contenu

Boutons de commande sur la télécommande

Vous pouvez lire, interrompre ou sauter du contenu de la liste de lecture en appuyant sur les boutons de la télécommande.

Bouton	Fonction
TOOLS	Fait apparaître la barre de menus.
INFO	Affiche les informations générales relatives au contenu.
►	Passe au fichier ou à la page suivante.
•	Passe au fichier ou à la page précédente.
	Lit ou interrompt le diaporama ou le contenu vidéo.
	Arrête l'affichage de contenu et passe à l'écran Lecteur.
••	Rembobine le contenu vidéo.
	Avance rapidement le contenu vidéo.

Si le périphérique USB ou la mémoire interne ne contient qu'un fichier image, le diaporama ne s'exécutera pas.

- Si le nom d'un dossier est trop long sur le périphérique USB, vous ne pouvez pas sélectionner le dossier.
- L'option Portrait pour Orientation du contenu n'est pas disponible pour les contenus dont la résolution est supérieure à 3840 x 2160.
- Taille contenu pour les vidéos dont la résolution est supérieure à 3840 x 2160 prend en charge Plein écran uniquement.

Menu disponible

Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande pendant la lecture du contenu pour configurer les paramètres.

Menu	Description
Liste lect	Permet d'afficher une liste des éléments de contenu en cours de lecture.
Liste des chaînes	Chaîne du réseau / Interne Canal / USB
Mode Son	Personnalisez les paramètres audio du contenu en cours de lecture.
Répét. tout / Rép. 1X	Définissez le mode de répétition.
Fond musical	Définissez la musique de fond à jouer pendant l'exécution du contenu.
Réinit.	Réinitialisez la musique de fond.
Pause	Interrompez la musique de fond.
Précédent	Lisez la musique de fond précédente de la liste.
Suivant	Lisez la musique de fond suivante de la liste.

Réinit., Pause, Précédent, Suivant s'affichent uniquement lorsque la musique de fond est définie.

Formats de fichiers compatibles avec Lecteur

- Les systèmes de fichiers pris en charge intègrent FAT32 et NTFS.
- Les fichiers dont la résolution verticale et horizontale est supérieure à la résolution maximale ne peuvent pas être affichés. Vérifiez la résolution verticale et horizontale du fichier.
- Vérifiez les types et versions de Codec vidéo et audio qui sont pris en charge.
- Vérifiez les versions de fichiers qui sont prises en charge.
 - 🖉 Prise en charge de PowerPoint jusqu'à 97 2013
- Pour le transfert de fichiers USB-Mémoire interne, cliquez sur Options → Envoyer.
 - Emplacement des fichiers de modèle
 - Mémoire interne → transfert USB: USB → sous le dossier MagicinfoSlide
 - − USB → transfert Mémoire interne : Mémoire interne → sous le dossier Mes modèles
 - Emplacement des autres fichiers (sans modèles)
 - Mémoire interne \rightarrow transfert USB: USB \rightarrow sous le dossier MagicinfoSlide
 - − USB → transfert Mémoire interne : Sous le dossier racine

Programme réseau multitrame

Restrictions relatives à la lecture

- 1 à 3 fichiers vidéo FHD peuvent être lus simultanément ou seulement un fichier vidéo UHD et un fichier vidéo FHD à la fois. En mode de lecture portrait, 3 fichiers vidéo FHD peuvent être lus simultanément ou seulement un fichier vidéo UHD à la fois.
- Pour les fichiers Office (fichiers PPT et Word) et les fichiers PDF, un seul type de fichier est pris en charge à la fois.
- Les fichiers LFD (*.LFD) ne sont pas pris en charge.
- Les contenus avec une résolution supérieure à 3840 x 2160 ne sont pas pris en charge.

Restrictions relatives à la sortie audio

- Vous ne pouvez pas utiliser plus d'une sortie audio.
- Priorité de lecture : musique de fond réseau → musique de fond locale > fichier vidéo dans la fenêtre principale sélectionnée par l'utilisateur
 - Musique de fond réseau : Vous pouvez configurer les paramètres lors de la création d'un programme serveur.
 - Musique de fond locale : vous pouvez configurer les paramètres de musique de fond à l'aide des outils qui s'affichent lorsque vous appuyez sur bouton TOOLS lors de la lecture Lecteur.
 - Fenêtre principale sélectionnée par l'utilisateur : Vous pouvez configurer les paramètres de la fenêtre principale lors de la création d'un programme serveur.

Fichiers de modèle(*.LFD)

Restrictions

- Assurez-vous que les dossiers **Contents** et **Schedules** soient publiés sur le périphérique de stockage USB.
 - In contenu correctement publié apparaît comme Published Content sur le périphérique USB.
 - Lors de la copie d'un contenu que vous avez publié sur un périphérique USB (Published Content D) sur Mémoire interne, le contenu apparaît dans Mémoire interne en tant que Published Content D seulement. Les dossiers Contents et Schedules ne sont pas visibles dans Mémoire interne.

Restrictions relatives à la lecture

- Vous pouvez lire un maximum de deux fichiers vidéo (Vidéo).
- Pour les fichiers Office (fichiers PPT et Word) et les fichiers PDF, un seul type de fichier est pris en charge à la fois.
- Lors de la lecture simultanée de plusieurs fichiers vidéo, veillez à ce que les zones d'affichage ne se chevauchent pas.

Restrictions relatives à la sortie audio

- Vous ne pouvez pas utiliser plus d'une sortie audio.
- Priorité de lecture : musique de fond réseau → musique de fond locale > fichier vidéo dans la fenêtre principale sélectionnée par l'utilisateur

Codecs vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Vitesse de transmission (fps)	Débit binaire (Mbit/s)	Codec audio
*.avi		H 264 BD/MD/HD		4096 x 2160: 30	60	
*.mkv			4096 x 2160	3840 x 2160: 60	00	
*.ast		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80	
*.wmv	AVI	Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	Dolby Digital
^.mp4	MKV	N0/C				AC3
*.1110V	ASF	MIVC	_			
^.sgp	MP4	MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	ADPCM(IMA, MS)
^.Vro	3GP	Window Media Video v9 (VC1)				AAC
* mpog	MOV	MPEG2				HE-AAC
* te	FLV	MDEC1				WMA
.cs * tn	VRO	MPEGI				
trn		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				MPEG(MPS)
* flv	F5 TS	Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				G 711(A-Law u-Law)
*.vob	SVAF	H 263 Sorenson	-			OPUS
*.svi	5774		-	50		
*.m2ts		VP6				
*.mts						
*wohm		VP8	1920 x 1080	60	20	
".webiii	WEDM	VP9	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80	VORDIS
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité du téléviseur.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Il est possible que certains périphériques USB/appareils photos numériques ne soient pas compatibles avec le téléviseur.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.
- Le codec MVC est partiellement pris en charge.

Décodeurs vidéo

- La norme H.264 UHD est prise en charge jusqu'au niveau 5.1, la norme H.264 FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1. (FMO/ASO/RS non pris en charge sur le téléviseur)
- Norme HEVC UHD prise en charge jusqu'au niveau 5.1, norme HEVC FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.1
- Norme HEVC 8K prise en charge jusqu'au niveau 6.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.
- Lors de la lecture d'un seul fichier vidéo, le mode Parfait n'est pas pris en charge dans les cas suivants :
 - Codec incompatible (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Codec incompatible
 - Codec incompatible \leftrightarrow Codec compatible
 - La résolution est différente de celle du moniteur
 - La fréquence est différente de celle du moniteur

Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Dolby Digital Plus est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 kHz, et varient en fonction du codec.

Image

- Format de fichier image compatible: JPEG, PNG, BMP
- Les fichiers BMP 32 bits, 24 bits et 8 bits sont pris en charge.
 Résolution maximale prise en charge: 7680 x 4320 (JPEG), 4096 x 4096 (PNG, BMP)
 - 🖉 Lors de la lecture de 10 fichiers dans un fichier LFD 5120 x 5120
- Taille de fichier maximum prise en charge : 20MB
- Effet diaporama pris en charge : 9 effets (Fondu 1, Fondu 2, Masquer, Spirale, Damier, Linéaire, Escaliers, Balayage, Aléatoire)

Power Point	PDF	WORD
 Formats de fichier de document compatibles Extension : ppt, pptx Version : Office 97 ~ Office 2013 Fonctions non prises en charge Effet d'animation Formes 3D (affichage restitué en 2D) En-têtes et pieds de page (certains sous-éléments ne sont pas pris en charge) Word Art Alignement Erreur d'alignement de groupe possible Office 2007 SmartArt n'est pas entièrement pris en charge ; 97 sous-éléments sur 115 sont pris en charge. Insertion d'objet Caractères à demi-chasse Espacement des lettres Tableaux Texte vertical Certains sous-éléments ne sont pas pris en charge. 	 Formats de fichier de document compatibles Extension : pdf Fonctions non prises en charge Aucun contenu inférieur à 1 pixel n'est pris en charge en raison d'une dégradation des performances. Le contenu à images masquées et à images en mosaïque n'est pas pris en charge. Le contenu à texte pivoté n'est pas pris en charge. Les effets à ombre 3D ne sont pas pris en charge. Certains caractères non pris en charge (Les caractères spéciaux sont peut-être corrompus) 	 Formats de fichier de document compatibles Extension : .doc, .docx Version : Office 97 ~ Office 2013 Fonctions non prises en charge Effet d'arrière-plan de page Certains styles de paragraphe Word Art Alignement Erreur d'alignement de groupe possible Formes 3D (affichage restitué en 2D) Office 2007 SmartArt n'est pas entièrement pris en charge ; 97 souséléments sur 115 sont pris en charge. Tableaux Caractères à demi-chasse Espacement des lettres Texte vertical Certains sous-éléments ne sont pas pris en charge.

Programmation

HOME $rightarrow extsf{Programmation}
ightarrow extsf{ENTER}$

🛱 Progra	ammation		anche, Janvier14 08:45 AM
Mémoire interne	Programmez votre contenu sur une chaîne locale.	Envoyer	Supprimer
Sélectionner pour créer un nouveau programme sur cette chaîne			
Ch. 2	Le contenu par défaut est lu si aucun programme n'est défini. Vous pouvez mo le menu Options.	difier le contenu par défaut d	ans 2
Ch. 3			

Vous pouvez consulter le programme importé depuis un périphérique de stockage sélectionné.

N°	Description
1	Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du programme.
2	Créer/Modifier/Supprimer/Visualiser le programme de lecture de contenu.

🥒 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Cloner le produit





🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Exportez les réglages du produit vers un périphérique de stockage externe. Vous pouvez également importer les réglages depuis un périphérique de stockage externe.

Cette option est utile lorsque vous affectez les mêmes paramètres à plusieurs produits.

Si aucun fichier doublon n'est trouvé sur le périphérique de stockage externe

- 1 Connectez le périphérique de stockage externe, puis exécutez la fonction Cloner le produit.
- 2 Le message Aucun fichier de duplication n'a été trouvé sur le périphérique de stockage externe. Exporter les paramètres de ce périphérique vers le périphérique de stockage externe ? s'affiche.
- **3** Sélectionnez **Exporter** pour exporter les paramètres.

Si un fichier doublon est trouvé sur le périphérique de stockage externe

- 1 Connectez le périphérique de stockage externe, puis exécutez la fonction Cloner le produit.
- 2 Le message Fichier de réplication trouvé. Sélectionnez une option. s'affiche.

Exécutez la fonction Importer depuis le périphérique de stockage externe ou Exporter vers le périphérique de stockage externe.

- Importer depuis le périphérique de stockage externe : Copiez sur le produit les réglages enregistrés sur un périphérique de stockage externe.

🖉 Une fois la configuration terminée, le produit est automatiquement redémarré.

- Exporter vers le périphérique de stockage externe : Copiez les réglages du produit sur un périphérique de stockage externe.

Paramètres ID





🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Attribuez un ID à un moniteur.

ID périphérique

Définissez un numéro d'identification unique pour chaque produit.

- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une valeur et appuyez ensuite sur ⊡.
- 🖉 Entrez le numéro de votre choix à l'aide des touches numériques de la télécommande.

Définit. auto ID périph.

Cette fonction attribue automatiquement un numéro d'identification à un périphérique connecté via un câble RS232C.

🖉 Cette fonction n'est disponible que sur le premier périphérique compris sur une daisy chain RS-232C.

Câble de connexion au PC

Sélectionnez le type de câble à utiliser pour connecter l'écran au PC.

- Câble RS232C communiquez avec le MDC via le câble stéréo RS232C.
- Réseau Wi-Fi/RJ-45 (LAN) ou Câble RJ45(LAN) communiquez avec le MDC via le câble stéréo RJ45.

🖉 Les fonctions disponibles sont susceptibles de varier en fonction du modèle.

Mur d'images

HOME $\textcircled{a} \rightarrow Mur d'images \rightarrow ENTER$



🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Cette option vous permet de personnaliser la disposition des différents écrans connectés afin de former un mur d'images.

Vous pouvez, en outre, afficher une portion d'une image complète ou répéter la même image sur chacun des écrans connectés.

Pour afficher plusieurs images, consultez l'aide de MDC ou le guide d'utilisation de MagicInfo. Certains modèles ne prennent pas en charge la fonction MagicInfo.

Mur d'images

Vous pouvez activer ou désactiver Mur d'images.

Pour former un mur d'images, sélectionnez Activé.

• Arrêt / Activé

Horizontal x Vertical

Cette fonction divise automatiquement un affiche sur mur vidéo selon une configuration matricielle.

Entrez la matrice du murvidéo.

L'affichage sur mur vidéo est divisé selon la matrice configurée. Le nombre de périphériques d'affichage vertical ou horizontal peut être défini entre 1 et 15.

🖉 Un affiche sur mur vidéo peut être divisé en 225 écrans maximum.

🖉 L'option Horizontal x Vertical n'est activée que lorsque Mur d'images a la valeur Activé.

Position écran

Pour réorganiser les écrans divisés, réglez le numéro pour chaque produit dans la matrice à l'aide de la fonction Position écran.

La sélection de Position écran permet d'afficher la matrice du murvidéo avec les numéros attribués aux produits qui forment le murvidéo.

Pour réorganiser les produits, utilisez les boutons directionnels de la télécommande pour déplacer un produit vers le numéro souhaité. Appuyez sur le bouton 🕞.

- Position écran vous permet de diviser l'écran en un maximum de 225 cadres (15 x 15).
- 🖉 L'option Position écran n'est activée que lorsque Mur d'images a la valeur Activé.
- 🖉 Pour utiliser cette fonction, vérifiez que Horizontal x Vertical est configuré.

Format

Permet de sélectionner le mode d'affichage des images sur le mur vidéo.

- Plein : affiche les images en plein écran sans marge.
- Naturel : affiche les images au format d'origine sans augmenter ni réduire la taille.
- 🖉 L'option Format n'est activée que lorsque Mur d'images a la valeur Activé.

État du réseau

Permet de vérifier le réseau et la connexion Internet.

HOME $\textcircled{a} \rightarrow \textcircled{E}tat du réseau \rightarrow ENTER$



[🖉] L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Progr. act./désact.

HOME $\textcircled{a} \rightarrow \operatorname{Progr. act./désact.} \rightarrow \operatorname{ENTER}$



🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

🖉 Vous devez définir **Réglage Horloge** avant de pouvoir utiliser cette fonction.

Progr. activ.

Définissez **Progr. activ**. pour que votre produit se mette automatiquement sous tension à l'heure et le jour de votre choix.

Le produit est mis sous tension, avec la source d'entrée ou le volume indiqué.

Progr. activ. : configurez le programmateur de mise sous tension en faisant votre choix parmi les sept options disponibles. Assurez-vous de configurer l'heure actuelle en premier lieu.

(Progr. activ. 1 ~ Progr. activ. 7)

- Bien que l'option de mémoire interne/USB puisse être utilisée avec Progr. activ. pour le mode MagicInfo, il est recommandé d'utiliser une mémoire interne.
- Le bon fonctionnement et la fonctionnalité **Progr. activ.** ne peuvent pas être garantis en cas d'utilisation avec un périphérique USB alimenté par batterie, et la reconnaissance de périphérique peut prendre plus de temps.
- Configuration : sélectionnez Arrêt, Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim ou Manuel. Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez choisir les jours où la fonction Progr. activ. doit mettre votre produit sous tension.
 - La coche indique les jours sélectionnés.
- Heure : réglez les heures et les minutes. Utilisez les boutons numériques ou les boutons de direction haut et bas pour entrer des chiffres. Utilisez les boutons de direction gauche et droite pour modifier les zones de saisie.
- Volume (Pour les modèles avec haut-parleurs intégrés): réglez le volume voulu. Utilisez les boutons avec flèche haut et bas pour modifier le volume.
- Source : sélectionnez la source d'entrée de votre choix.
- Contenu (lorsque la Source a la valeur Interne/USB pour le mode MagicInfo) : Depuis le périphérique USB ou la mémoire interne, sélectionnez un fichier (musique, photo ou vidéo) à lire après avoir allumé le produit.

Progr. désact.

Configurez le programmateur de mise hors tension (Progr. désact.) en faisant votre choix parmi les sept options disponibles. (Progr. désact. 1 ~ Progr. désact. 7)

- Configuration : sélectionnez Arrêt, Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim ou Manuel. Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez choisir les jours où la fonction Progr. désact. doit mettre votre produit hors tension.
 - La coche indique les jours sélectionnés.
- Heure : réglez les heures et les minutes. Utilisez les boutons numériques ou les boutons de direction haut et bas pour entrer des chiffres. Utilisez les boutons de direction gauche et droite pour modifier les zones de saisie.

Gestion des vacances

Le retardateur est désactivé au cours d'une période qui a été définie en tant que Vacances.

 Ajouter congé : indiquez la période de vacances que vous souhaitez définir. Sélectionnez les dates de début et de fin des vacances que vous voulez ajouter à l'aide des boutons ▲/▼, puis cliquez sur le bouton Terminé.

La période est ajoutée à la liste des vacances.

- Date de début : définissez la date de début des vacances.
- Date de fin : définissez la date de fin des vacances.
- Supprimer : supprimez les éléments sélectionnés depuis la liste de vacances.
- Editer: Permet de sélectionner une option de vacances et de modifier la date.
- Déf. progr. appliqué : réglez le programmateur Progr. activ. et le programmateur Progr. désact. pour qu'ils ne s'activent pas pendant les jours fériés.
 - Appuyez sur pour sélectionner les paramètres Progr. activ. et Progr. désact. que vous ne souhaitez pas activer.
 - Les paramètres Progr. activ. et Progr. désact. sélectionnés ne s'activent pas.

Téléscripteur

HOME $\textcircled{} \rightarrow \mathsf{T\acute{e}l\acute{e}scripteur} \rightarrow \mathsf{ENTER}$



🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Saisissez du texte quand une vidéo ou une image est affichée, et affichez le texte à l'écran.

- 🖉 Vous devez définir **Réglage Horloge** avant de pouvoir utiliser cette fonction.
- Arrêt / Activé: Choisissez d'utiliser ou non Téléscripteur.
- Message : saisissez un message à afficher à l'écran.
- Heure : Réglez les options Heure de début et Heure de fin pour afficher un Message.
- **Option de police**: Permet d'indiquer la police et la couleur du texte du message.
- Position : Sélectionnez une position pour afficher un Message.
- Défil.: Activez ou non les effets de défilement de Téléscripteur. Permet d'indiquer les options Direction et Vitesse pour le défilement du message.
- Aperçu: Prévisualisez vos réglages Téléscripteur.

Lancement de l'URL

HOME rightarrow \rightarrow Lancement de l'URL \rightarrow ENTER rightarrow



[🖉] L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Pour plus de détails sur l'utilisation de la fonction Lancement de l'URL, contactez le vendeur auquel vous avez acheté le produit.

- 🖉 Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle.
- Pour utiliser la fonction Lancement de l'URL, réglez Lire via sur Lancement de l'URL dans Système. (MENU Ⅲ → Système → Lire via → Lancement de l'URL)

Paramètres du lanceur d'URL

HOME $rightarrow Paramètres du lanceur d'URL
ightarrow ENTER \ rightarrow ENTER \ rightarrow Paramètres du lanceur d'URL
ightarrow ENTER \ rightarrow ENTER$



[🖉] L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

- Pour plus de détails sur l'utilisation de la fonction Lancement de l'URL, contactez le vendeur auquel vous avez acheté le produit.
- 🖉 Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle.
- Installer l'application Web : Saisir l'URL pour installer l'application Web.
- Installer à partir du périphérique USB : Installer l'application Web à partir du périphérique de stockage USB.
- Désinst. : Éliminer l'application Web installée.
- Paramètre d'expiration : Définir la période d'inactivité pour la connexion à l'URL.
- Mode Développeur : Activer le mode de développement.

Chapitre 06 Réglage de l'écran

Configurez les paramètres Image (Rétroéclairage, Nuance Coul., etc.). La disposition des options du menu Image peut varier en fonction du produit.

Rétroéclairage / Luminosité / Contraste / Netteté

 $\mathsf{MENU} \blacksquare \rightarrow \mathsf{Image} \rightarrow \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Image	
Rétroéclairage	
Luminosité	—
Contraste	<u> </u>
Netteté	<u> </u>
Temp. Coul.	10000 K
Paramètres avancés	
Options d'image	

[🖉] L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Votre produit présente plusieurs options de réglage de la qualité d'image.

- Vous pouvez régler et stocker des paramètres pour chaque périphérique externe branché à une entrée du produit.
- 🖉 En réduisant la luminosité de l'image, vous réduirez votre consommation d'énergie.

Temp. Coul.

 $\mathsf{MENU} \boxplus \rightarrow \mathsf{Image} \rightarrow \mathsf{Temp.} \ \mathsf{Coul.} \rightarrow \mathsf{ENTER} \ \textcircled{=}$

Image	
Temp. Coul.	10000 K

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Règle la température de couleur. La valeur et la température augmentent simultanément, de sorte que le ratio de la couleur bleue augmente. (Plage : 2800K–16000K)

Disponible lorsque Nuance Coul. est réglé sur Arrêt.

Paramètres avancés

 $\mathsf{MENU} \blacksquare \rightarrow \mathsf{Image} \rightarrow \mathsf{Paramètres} \ \mathsf{avancés} \rightarrow \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Parar	mètres avancés		
Amél	ioration des images		Activé
Coule	ur		50
Teinte	e (V/R)		0
Balan	ce blancs		
Gamr	na	B	T.1886
· BT	.1886		0

🥒 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Définissez des paramètres d'image avancés pour créer une image à votre convenance.

Amélioration des images

Améliore les couleurs et la netteté.

• Arrêt / Activé

Couleur

Ajuste les niveaux de saturation des couleurs. La saturation des couleurs s'intensifie lorsque la valeur s'approche de 100. (Plage : 0~100)

Teinte (V/R)

Ajuste le ratio entre les niveaux de teinte verte et rouge. L'augmentation des valeurs intensifie la saturation des couleurs rouge et vert. (Plage : 0~50)

Balance blancs

Réglez la température de couleur de l'image afin que les éléments blancs semblent plus lumineux.

2 Points

Réglez les niveaux de luminosité rouge, vert et bleu en deux sections pour une optimisation précise de la balance des blancs.

- Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu: Permet d'ajuster la proportion de rouge, de vert et de bleu dans les zones sombres.
- Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu: permet d'ajuster la proportion de rouge, de vert et de bleu dans les zones claires.
- Réinit. : Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres de balance des blancs.

Paramètres 20 points

Permet de contrôler la balance des blancs par intervalle de 20 points en réglant la luminosité du rouge, du vert et du bleu.

20 Points

Permet de régler les niveaux de luminosité rouge, vert et bleu sur vingt sections pour une optimisation précise de la balance des blancs.

- Arrêt () / Activé ()
- Intervalle : sélectionnez l'intervalle pour procéder à l'ajustement.
- Rouge : ajustez le niveau de rouge.
- Vert : ajustez le niveau de vert.
- Bleu : ajustez le niveau de bleu.
- Réinit. : Restaure le niveau actuel des 20 points de la balance des blancs aux valeurs par défaut.
- Il est possible que certains périphériques externes ne prennent pas cette fonction en charge.

Gamma

Ajuster la luminosité moyenne de l'image.

- HLG / ST.2084 / BT.1886 / Courbe en S
- Les réglages Gamma, HLG, ST.2084 et BT.1886 peuvent changer en fonction des réglages vidéo d'entrée.

HLG / ST.2084 / BT.1886 / Courbe en S

Permet de régler les niveaux HLG, ST.2084, BT.1886, Courbe en S de l'image.

Amélioration des contrastes

Permet de régler automatiquement la balance du contraste afin d'éviter de fortes différences entre les zones claires et sombres.

• Arrêt / Bas / Moyen / Elevé

Nuance de noir

Sélectionnez la nuance de noir pour régler la profondeur de l'écran.

• Arrêt / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre

Carnation

Ajustez la couleur de carnation en augmentant ou en diminuant les niveaux de rouge.

RVB uniquement

Affinez la saturation et la teinte des canaux de couleur rouge, vert et bleu.

• Arrêt / Rouge / Vert / Bleu

Paramètres de l'espace de couleurs

Permet de configurer les paramètres d'espace colorimétrique afin de préciser le spectre des couleurs sur votre écran.

Espace de couleur

Permet de choisir l'espace colorimétrique.

- Auto. / Natif / Personnalisé
- Pour ajuster Couleur, Rouge, Vert, Bleu et Réinit., réglez Espace de couleur sur Personnalisé.

Signal d'entrée - Étendre

Étend la plage de signal d'entrée pour les connexions HDMI.

- HDMI1 (Arrêt ()) / Activé ())
- HDMI2 (Arrêt () / Activé ())
- Lorsque Signal d'entrée Étendre est réglé sur Activé, une résolution jusqu'à 4096 x 2160p à 60 Hz est prise en charge.

Lorsque **Signal d'entrée - Étendre** est réglé sur **Arrêt**, une résolution jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz est prise en charge.

L'écran peut clignoter lorsque HDMI2 Signal d'entrée - Étendre Activé/Arrêt depuis la source DP.

Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD.

- Résolution : 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
- Même si le signal UHD est entré, l'écran s'affiche avec une résolution 1920 x 1080 à 60 Hz sur l'écran réel.

Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Arrêt

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	0

Si Signal d'entrée - Étendre est défini sur Activé

Fréquence d'images (i/s)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage de la chrominance	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	-	-	0	0
	12 bits	-	-	0	0

Lumin./Mouvement

Réduisez votre consommation d'énergie en baissant la luminosité de l'écran quand des mouvements ont lieu à l'écran.

• Arrêt / Activé

Options d'image

 $\mathsf{MENU} \blacksquare \to \mathsf{Image} \to \mathsf{Options} \ \mathsf{d'image} \to \mathsf{ENTER} \ \textcircled{\bullet}$

Options d'image	
Nuance Coul.	Arrêt
Digital Clean View	Arrêt
Niv. noir HDMI	Auto.
Mode Film	Arrêt
Paramètres Auto Motion Plus	Auto.
Atténuation locale	Elevé
Contrôle dynamique du contraste	Activé

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Nuance Coul.

Sélectionnez la nuance des couleurs qui répond le mieux à vos besoins de visualisation.

• Arrêt / Froide / Standard / Chaude 1 / Chaude 2 / Naturel

🖉 Vous pouvez régler et stocker des paramètres pour chaque dispositif externe branché à une entrée du produit.

Digital Clean View

Permet de réduire le bruit d'image afin d'éviter les distractions telles que le scintillement.

• Auto. / Arrêt

Niv. noir HDMI

Règle le niveau de noir pour optimiser la luminosité et le contraste de l'image HDMI.

- Normal / Bas / Auto.
- 🖉 Uniquement disponible si le signal d'entrée de l'appareil externe connecté au port HDMI est RGB444.

Mode Film

Facilitez les transitions d'images à partir de sources vidéo plus anciennes. Cette fonction n'est disponible que lorsque le signal d'entrée est HDMI (1080i).

• Arrêt / Auto.1 / Auto.2

Paramètres Auto Motion Plus

Permet d'améliorer la netteté des images pour optimiser les images aux mouvements rapides.

Options d'image

Nuance Coul.	Arrêt
Digital Clean View	Arrêt
Niv. noir HDMI	Auto.
Mode Film	Arrêt
Paramètres Auto Motion Plus	Auto.
Atténuation locale	Elevé
Contrôle dynamique du contraste	Activé

Atténuation locale

Ajustez les niveaux de luminosité des différentes zones de l'écran pour un contraste optimal.

• Arrêt / Bas / Standard / Elevé

Contrôle dynamique du contraste

Réglez automatiquement le rétroéclairage pour fournir le meilleur contraste d'écran possible en fonction des conditions actuelles.

• Arrêt / Activé

[🖉] L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Appliquer les paramètres d'image

MENU $\blacksquare \rightarrow$ Image \rightarrow Appliquer les paramètres d'image \rightarrow ENTER \blacksquare

Appliquez les paramètres d'image à tous les périphériques externes connectés à l'appareil ou à la source actuelle uniquement.

• Toutes sources / Source actuelle

Image

Appliquer les paramètres d'image Toutes sources

[🖉] L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Paramètres de format de l'image

 $\mathsf{MENU} \blacksquare \to \mathsf{Image} \to \mathsf{Paramètres} \ \mathsf{de} \ \mathsf{format} \ \mathsf{de} \ \mathsf{l'image} \to \mathsf{ENTER} \ \blacksquare$

Paramètres de format de l'image				
Format de l'image	16:9 s	tandard		
· Adapter à la taille de l'écran		Arrêt		
· Zoom et position				

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Choisissez la taille et le format de l'image affichée à l'écran.

🖉 Le menu Paramètres de format de l'image est activé uniquement en mode paysage.

Format de l'image

Les options de réglage d'écran varient en fonction de la source d'entrée active.

- 16:9 standard : passe l'image en mode écran large 16:9 standard.
- Personnalisé : permet de modifier la résolution selon les préférences de l'utilisateur.
- 4:3: passe l'image en mode basique (4:3).
 - N'appliquez pas le format 4:3 pendant une durée prolongée.
 Les bordures qui s'affichent à droite et à gauche, ou en haut et en bas de l'écran, peuvent provoquer une rémanence de l'image (brûlure d'écran) qui n'est pas couverte par la garantie.

Adapter à la taille de l'écran

Règle la position de l'image. Une fois sélectionnée, l'image complètement programmée sera affichée. Aucune portion d'image ne sera coupée.

• Arrêt / Activé / Auto.

Zoom et position

Ajuste le zoom et la position de l'image. Cette fonction est disponible uniquement si le réglage Format de l'image est réglé sur Personnalisé.

Pour restaurer la position d'origine de l'image, sélectionnez Réinit. sur l'écran Zoom et position. L'image reprendra sa position par défaut.

Réinit. param. img

Restaure tous les paramètres d'image aux réglages d'usine par défaut.

 $MENU \blacksquare \rightarrow Image \rightarrow R\acute{e}init. param. img \rightarrow ENTER \blacksquare$

Image

Réinit. param. img

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.
Chapitre 07 Affichage à l'écran

Orientation de l'affichage

 $\mathsf{MENU} \blacksquare \rightarrow \mathsf{Affichage} \grave{} \mathsf{a} \mathsf{l'ecran} \rightarrow \mathsf{Orientation} \mathsf{de} \mathsf{l'affichage} \rightarrow \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Orientation de l'affichage	e
Orientation du menu à l'écran	Paysage
Orientation du contenu source	Paysage
Rapport d'aspect	Plein écran

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Orientation du menu à l'écran

Indiquez si le menu d'écran doit être affiché en mode paysage ou portrait.

- Paysage : Affiche le menu en mode paysage.
- Portrait : affichez le menu en mode portrait sur le côté droit de l'écran du produit.

Orientation du contenu source

Modifiez l'orientation de l'écran du produit.

- 🖉 Cette fonction n'est pas disponible pour des résolutions de source d'entrée supérieures à 7680 x 4320.
- Paysage : affichez le menu en mode paysage.
- Portrait : affichez l'écran en mode portrait.

Rapport d'aspect

Réglez l'écran rotatif afin qu'il soit en plein écran ou au format d'affichage d'origine.

- Plein écran : affiche l'écran rotatif en mode plein écran.
- Format d'origine : affiche l'écran rotatif au format d'origine.
- 🖉 Disponible uniquement lorsque Orientation du contenu source est défini sur Portrait.

Protection de l'écran

MENU III \rightarrow Affichage à l'écran \rightarrow Protection de l'écran \rightarrow ENTER III

Temps protection auto

Si l'écran affiche une image fixe pendant une durée que vous aurez définie, le produit active l'économiseur d'écran pour empêcher la formation d'images fantômes (rémanence d'image) sur l'écran.

• Arrêt / 2 heures / 4 heures / 6 heures / 8 heures / 10 heures

Protec brûl. écran

Pour réduire le risque de brûlure d'écran, cette unité est équipée de Protec brûl. écran (technologie de prévention contre les brûlures d'écran).

Protec brûl. écran déplace légèrement l'image à l'écran.

Programmateur

Vous pouvez définir le programmateur de Protec brûl. écran.

La fonction Protec brûl. écran s'arrête automatiquement lorsque la durée indiquée est écoulée.

Programmateur

Arrêt

Répétition : affichez, à des intervalles de temps précis (Durée), le motif permettant de prévenir la rétention d'image qui est défini dans Mode.

Intervalle : affichez le motif permettant de prévenir la rétention d'image qui est défini dans Mode pendant la durée indiquée (de Heure de début à Heure de fin).

- Les options Mode, Durée, Heure, Heure de début et Heure de fin sont activées uniquement si la fonction Programmateur est définie sur Répétition ou Intervalle.
- Mode : sélectionnez le motif de protection d'écran à afficher.
 - Pixel : les pixels à l'écran alternent en noir de manière continue.
 - Barre roulante : une barre verticale se déplace de la gauche vers la droite.
 - Ecran en fondu : tout l'écran devient plus clair, puis plus sombre.
 - Les motifs Barre roulante et Ecran en fondu ne s'affichent qu'une seule fois quelle que soit la durée de répétition ou l'heure indiquée.
- Durée : permet d'indiquer l'intervalle d'activation de la fonction Protec brûl. écran.
 L'option est activée lorsque Répétition est sélectionné pour Programmateur.
- Heure : indiquez la durée d'activation de la fonction Protec brûl. écran.

Cette option est activée si **Programmateur** est réglé sur **Répétition** et si **Mode** est réglé sur **Pixel**.

- Heure de début : réglez l'heure de début pour activer la fonction de protection de l'écran.
 L'option est activée lorsque Intervalle est sélectionné pour Programmateur.
- Heure de fin : réglez l'heure de fin pour désactiver la fonction de protection de l'écran.
 L'option est activée lorsque Intervalle est sélectionné pour Programmateur.

Affichage immédiat

Sélectionnez l'économiseur d'écran que vous souhaitez afficher immédiatement.

• Arrêt / Pixel / Barre roulante / Ecran en fondu

Affichage du message

 $\mathsf{MENU} \boxplus \rightarrow \mathsf{Affichage} \And \mathsf{l'écran} \rightarrow \mathsf{Affichage} \And \mathsf{du} \texttt{message} \rightarrow \mathsf{ENTER} \ \blacksquare$

Affichage du message	
Infos sur la source	Activé
Aucun message de signal	Activé
Message MDC	Activé
Message d'état du téléchargement	Arrêt

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Infos sur la source

Indiquez si vous souhaitez afficher le menu OSD source en cas de modification de la source d'entrée.

Arrêt / Activé

Aucun message de signal

Permet de choisir d'afficher l'OSD sans signal lorsqu'aucun signal n'est détecté. Le message <mark>Aucun câble connecté</mark> apparaît si aucun périphérique source n'est connecté.

• Arrêt / Activé

Message MDC

Permet de choisir d'afficher l'OSD MDC lorsque le produit est commandé par MDC.

• Arrêt / Activé

Message d'état du téléchargement

Sélectionnez cette option pour afficher l'état lorsque vous téléchargez un contenu depuis un serveur ou un autre appareil.

• Arrêt / Activé

Langue

 $MENU \square \rightarrow Affichage \ a \ l'ecran \rightarrow Langue \rightarrow ENTER \square$

Affichage à l'écran Langue Francês

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Vous pouvez définir la langue des menus.

Une modification du paramètre linguistique est appliquée uniquement au menu à l'écran. Elle ne concerne pas les autres fonctions de votre ordinateur.

Réinit. aff. écran

Cette option permet de restaurer les paramètres d'usine par défaut sous Affichage à l'écran.

MENU III \rightarrow Affichage à l'écran \rightarrow Réinit. aff. écran \rightarrow ENTER III

Affichage à l'écran

Réinit. aff. écran

[🖉] L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Chapitre 08 Réseau

État du réseau

MENU $\square \rightarrow$ Réseau \rightarrow État du réseau \rightarrow ENTER \square Vous pouvez vérifier le statut actuel du réseau et d'Internet.

Ouvrir les paramètres réseau

MENU $\square \rightarrow$ Réseau \rightarrow Ouvrir les paramètres réseau \rightarrow ENTER \square Configure les paramètres réseau pour vous connecter à un réseau disponible.

Paramètres de réseau (câblé)

Connexion à un réseau câblé

Trois méthodes vous permettent de relier votre produit à votre réseau local à l'aide d'un câble.

 Vous pouvez relier votre produit au réseau local en branchant un câble LAN entre le port LAN à l'arrière de votre produit et un modem externe. Reportez-vous au schéma ci-dessous.



• Vous pouvez relier votre produit au réseau local en effectuant un branchement entre le port LAN à l'arrière de votre produit et un commutateur réseau qui est connecté à un modem externe. Utilisez le câble LAN pour le branchement. Reportez-vous au schéma ci-dessous.



• En fonction de la configuration de votre réseau, vous pourrez peut-être relier votre produit à votre réseau local en branchant directement un câble LAN entre le port LAN à l'arrière de votre produit et une prise murale réseau.

Reportez-vous au schéma ci-dessous. Notez bien que la prise murale est reliée au modem ou au routeur ailleurs dans votre maison.



Si vous disposez d'un réseau dynamique, vous devriez utiliser un modem ADSL ou un routeur qui prend en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs qui prennent en charge DHCP fournissent automatiquement les valeurs Adresse IP, Masque ss-réseau, Passerelle et les valeurs DNS nécessaires à votre produit pour accéder à Internet ; vous n'avez donc pas à les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont des réseaux dynamiques.

Certains réseaux requièrent une adresse IP statique. Si votre réseau a besoin d'une adresse IP fixe, vous devez entrer manuellement les valeurs Adresse IP, Masque ss-réseau, Passerelle et les valeurs DNS dans les Param. IP de votre produit quand vous configurez la connexion réseau. Pour obtenir les valeurs Adresse IP, Masque ss-réseau, Passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur de services Internet (ISP).

Si vous avez un ordinateur Windows, vous pouvez aussi obtenir ces valeurs grâce à votre ordinateur.

- Vous pouvez utiliser des modems ADSL qui prennent en charge DHCP si votre réseau requiert une adresse IP statique.
- Les modems ADSL prenant en charge DHCP vous permettent aussi d'utiliser des adresses IP statiques.

Définissez la connexion réseau pour utiliser les services Internet, tels que les mises à niveau logicielles.

Option Ouvrir les paramètres réseau automatique (câblé)

Connectez-vous au réseau via un câble LAN.

Vérifiez en premier lieu qu'un câble LAN est connecté.

Comment configurer automatiquement

- 1 Sélectionnez Ouvrir les paramètres réseau. La session Ouvrir les paramètres réseau démarre.
- 2 L'écran de test du réseau apparaît et vérifie la connexion réseau.

Une fois la connexion vérifiée, le message "Effectué ! Votre périphérique est connecté à Internet. Si vous rencontrez des problèmes avec les services en ligne, contactez votre fournisseur d'accès à Internet." s'affiche.

- 🖉 Si le processus de connexion échoue, vérifiez la connexion du port LAN.
- Si le processus automatique ne parvient pas à trouver les valeurs de connexion réseau ou si vous voulez établir la connexion manuellement, rendez-vous dans la section suivante (Ouvrir les paramètres réseau manuels (Filaire)).

Option Ouvrir les paramètres réseau manuelle (câblé)

Dans les bureaux, des adresses IP statiques peuvent être utilisées.

Si tel est le cas, demandez à l'administrateur réseau les Adresse IP, Masque ss-réseau, Passerelle et l'adresse du serveur DNS. Saisissez ces valeurs.

Obtention des valeurs de connexion réseau

Pour afficher les valeurs de connexion réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, procédez comme suit.

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de réseau dans le coin inférieur droit de l'écran.
- 2 Dans le menu contextuel qui apparaît, cliquez sur Statut.
- 3 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Support.
- 4 Au niveau de l'onglet **Support**, cliquez sur le bouton **Details**. Les valeurs de connexion réseau s'affichent alors.
- 🖉 Le chemin d'accès aux réglages dépend du SE installé.

Comment configurer manuellement

- 1 Sélectionnez Ouvrir les paramètres réseau. La session Ouvrir les paramètres réseau démarre.
- 2 L'écran de test du réseau apparaît et le processus de vérification commence. Appuyez sur Annuler. Le processus de vérification s'arrête.
- 3 Sélectionnez Param. IP sur l'écran de connexion réseau. L'écran Param. IP s'affiche.
- 4 Sélectionnez le champ supérieur, appuyez sur 🕞, puis réglez Configuration IP sur Entrer manuellement. Répétez ce processus de saisie pour chaque champ Adresse IP.
 - Si vous définissez Configuration IP sur Entrer manuellement, Config. DNS prend automatiquement la valeur Entrer manuellement.
- 5 Une fois la saisie terminée, sélectionnez OK en bas de la page, puis appuyez sur I L'écran de test du réseau apparaît et le processus de vérification commence.
- 6 Une fois la connexion vérifiée, le message "Effectué ! Votre périphérique est connecté à Internet. Si vous rencontrez des problèmes avec les services en ligne, contactez votre fournisseur d'accès à Internet." s'affiche.

Paramètres réseau serveur

MENU III \rightarrow Réseau \rightarrow Paramètres réseau serveur \rightarrow ENTER I

Connexion au serveur

Connectez au serveur MagicInfo.

- Adresse serveur / TLS / Port
- Si l'option TLS est utilisée, le serveur est configuré pour utiliser https et le transfert de données est crypté. (Numéro de port : 7002)
- Si l'option TLS n'est pas utilisée, saisissez l'adresse IP du serveur et le numéro de port. Utilisez le numéro de port 7001. (Si vous ne pouvez pas vous connecter au serveur avec le numéro de port 7001, demandez à votre administrateur de serveur le numéro de port correct et modifiez-le en conséquence.)
- Entrez l'adresse IP du serveur, ainsi que le numéro de port. Utilisez le numéro de port 7001.
 (Si la connexion au serveur est impossible avec le numéro de port 7001, demandez à votre administrateur de serveur le numéro de port correct et modifiez-le en conséquence.)
- Pour le guide d'utilisateur MagicInfo Server, visitez le site Web suivant : http:// displaysolutions.samsung.com → Support → Resources → MagicInfo Web Manual.

Mode MagicInfo

Permet de sélectionner le Mode MagicInfo approprié en fonction de l'environnement d'utilisation du produit.

- Lite / Premium
- Les types de contenus pris en charge peuvent être limités tant que Mode MagicInfo est réglé sur Lite.

Accès serveur

Autorisez ou refusez l'accès au serveur MagicInfo.

• Autor. / Refuser

Mode FTP

Indiquez le mode de fonctionnement du protocole FTP.

• Actif / Passif

Serveur Proxy

Configurez la connexion de votre serveur proxy et les fonctions associées.

Arrêt / Activé

- Adresse / Port / ID / Mot de passe
- Les options Adresse / Port / ID et Mot de passe sont activées uniquement si la fonction Serveur Proxy est définie sur Activé.

Nom périphérique

 $\mathsf{MENU} \blacksquare \rightarrow \mathsf{R\acute{e}seau} \rightarrow \mathsf{Nom} \ \mathsf{p\acute{e}riph\acute{e}rique} \rightarrow \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Sélectionnez ou saisissez un nom de périphérique.

Ce nom peut être affiché sur un appareil réseau sur le réseau.

• [Signage] Écran 1 ~ 6 / Entrée util.

Chapitre 09 Système

Accessibilité



Système

Accessibilité

Démarrer la configuration

Heure

Changement source auto

Réglage de l'alimentation

Solution Eco

Paramètres du ventilateur

Paramètres du guide vocal

Guide vocal

Activez ou désactivez Guide vocal. La langue utilisée pour Guide vocal sera la même que la langue de menu actuelle.

- Arrêt () / Activé ()
- 🖉 Les options Volume, Vitesse et Son sont activées uniquement si la fonction Guide vocal est définie sur Activé.

Volume

Réglez le niveau de volume pour le Guide vocal.

• Fort / Moyen / Soft

Vitesse

Réglez la vitesse du Guide vocal.

• Très rapide / Rapide / Normale / Lent / Très lent

Son

Réglez la hauteur du Guide vocal.

• Elevé / Moyen / Bas

[🖉] L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Accessibilité	
Paramètres du guide vocal	Arrêt
Contraste élevé	
Agrandir	۲

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Contraste élevé

Définissez l'arrière-plan et la police sur des couleurs à fort contraste dans Menu. Les transparences du menu deviennent opaques lorsque l'option est sélectionnée.

Arrêt (
) / Activé (
)

Agrandir

Agrandissez la taille de la zone de menu.

• Arrêt () / Activé ()

Démarrer la configuration

MENU $\blacksquare \rightarrow$ Système \rightarrow Démarrer la configuration \rightarrow ENTER \blacksquare

Système

Démarrer la configuration

Effectuez les étapes de configuration initiale comme lors de votre première utilisation de ce produit.

- Saisissez votre code PIN à 4 chiffres. Le code PIN par défaut est « 0-0-0-0 ».
 Si vous souhaitez modifier votre code PIN, utilisez la fonction Modifier PIN.
- 🖉 Modifiez le PIN pour assurer la sécurité de votre appareil.

[🖉] L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Heure

 $\mathsf{MENU} \blacksquare \rightarrow \mathsf{Système} \rightarrow \mathsf{Heure} \rightarrow \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Heure	
Réglage Horloge	
Paramètres NTP	
Heure d'été	Arrêt
Délai d'activation	0

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Vous pouvez configurer Réglage Horloge ou Heure d'été. Configurez plusieurs paramètres relatifs à l'heure.

Réglage Horloge

Sélectionnez Réglage Horloge. Sélectionnez Date ou Heure, puis appuyez sur 🖃.

Utilisez les boutons numériques pour entrer des chiffres ou appuyez sur les boutons de direction haut et bas. Utilisez les boutons de direction gauche et droite pour passer d'une zone de saisie à la suivante. Une fois la saisie terminée, appuyez sur 🗗.

Vous pouvez définir la **Date** et l'**Heure** directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

Paramètres NTP

Configurez l'URL et le fuseau horaire du serveur pour utiliser l'heure du réseau.

Heure d'été

Active ou désactive la fonction DST (Daylight Saving Time, heure d'été).

Arrêt / Activé

- Date de début : Permet de régler la date de début de l'heure d'été.
- Date de fin : Règle la date de fin de l'heure d'été.
- Décalage horaire : Sélectionnez le décalage horaire correct pour votre fuseau horaire.
- Les options Date de début, Date de fin et Décalage horaire sont activées uniquement si la fonction Heure d'été est définie sur Activé.

Délai d'activation

Lorsque vous connectez plusieurs produits, réglez l'heure de mise sous tension pour chaque produit pour éviter une surcharge (dans l'intervalle 0–50 secondes).

Changement source auto

 $\mathsf{MENU} \blacksquare \rightarrow \mathsf{Système} \rightarrow \mathsf{Changement} \text{ source auto} \rightarrow \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Changement source auto		
Changement source auto	o Arrêt	
Récup. source princip.	Arrêt	
Source principale	Tous	
Source secondaire	HDMI1	
Entrée par défaut	Dernière entrée	

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Changement source auto

Basculez sur la source prédéfinie ou une autre source lorsque le périphérique source principal est déconnecté.

Récup. source princip.

Choisissez de restaurer ou non la source d'entrée principale quand une source d'entrée principale est activée. La fonction Récup. source princip. est désactivée si Source principale est défini sur Tous.

Source principale

Sélectionnez une source principale sur laquelle basculer lorsque vous ne recevez aucun signal de l'entrée actuelle.

Source secondaire

Sélectionnez une source secondaire sur laquelle basculer lorsque vous ne recevez aucun signal de l'entrée actuelle.

Entrée par défaut

Sélectionnez l'entrée par défaut sur laquelle basculer lorsque la nouvelle entrée est déconnectée. L'option Dernière entrée ne comprend que des entrées externes connectées par câbles.

🖉 Changement source auto doit être réglé sur Nouvelle entrée pour activer l'option Entrée par défaut.

Réglage de l'alimentation

 $\mathsf{MENU} \blacksquare \rightarrow \mathsf{Système} \rightarrow \mathsf{R\acute{e}glage} \ \mathsf{de} \ \mathsf{l'alimentation} \rightarrow \mathsf{ENTER} \ \blacksquare$

Réglage de l'alim	entation	
Marche auto.		Arrêt
Mode éco max		Activé
Contrôle veille		Activé
Configuration à dista	nce	Arrêt
Bouton d'alimentation	Activation un	iquement

🥒 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Marche auto.

Cette fonction met le produit automatiquement sous tension une fois qu'il est branché. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton marche/arrêt.

• Arrêt / Activé

Mode éco max

Conservez l'énergie en éteignant l'écran du PC lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps.

• Arrêt / Activé

Contrôle veille

Sans signaux, cette fonction définit l'activation ou non du mode veille.

• Auto.

L'écran reste éteint pour économiser de l'énergie jusqu'à ce que les signaux de fonctionnement soient détectés, même si un dispositif externe est connecté.

Le message Aucun câble connecté apparaît si aucun périphérique source n'est connecté.

• Arrêt

Le message Aucun signal s'affiche si aucun signal d'entrée n'est détecté.

- Si le message, « Aucun signal » apparaît alors qu'un périphérique source est connecté, vérifiez les connexions câblées et les réglages de votre périphérique source.
- Si <u>Aucun message de signal</u> est réglé sur Arrêt, le message Aucun signal ne s'affiche pas.
 Dans ce cas, réglez Aucun message de signal sur Activé.
- Activé

L'écran s'éteint pour économiser de l'énergie si aucun signal d'entrée n'est détecté.

Réglage de l'alim	entation
Marche auto.	Arrêt
Mode éco max	Activé
Contrôle veille	Activé
Configuration à dista	ance Arrêt
Bouton d'alimentation	Activation uniquement

Configuration à distance

Cette fonction maintient le réseau sous tension lorsque le produit est éteint.

• Arrêt / Activé

Bouton d'alimentation

Le bouton d'alimentation de la télécommande 🍥 peut être réglé pour mettre sous tension ou hors tension l'appareil.

- Activation uniquement : Règle le bouton d'alimentation de la télécommande 🕲 pour mettre sous tension uniquement.
- Activer/Désactiver : Règle le bouton d'alimentation de la télécommande 🕲 pour mettre sous tension ou hors tension l'appareil.

🥒 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Solution Eco

$\mathsf{MENU} \blacksquare \rightarrow \mathsf{Système} \rightarrow \mathsf{Solution} \models \mathsf{Eco} \rightarrow \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Solution Eco	
Limiter la luminosité	Activé
Mode éco	۲
Capteur Eco	Arrêt
· Rétroéclairage minimal	0
Programme lampe écran	Arrêt
Veille si aucun signal	15 minutes
Hors ten. auto Arrêt ((recommandé)

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Limiter la luminosité

Activez ou désactivez Limiter la luminosité. Si vous sélectionnez Activé, l'affichage n'aura pas une luminosité maximale, mais vous économiserez de l'énergie.

• Arrêt / Activé

Mode éco

Réduisez la consommation d'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.

• Arrêt () / Activé ()

Capteur Eco

Ajuste automatiquement la luminosité de l'image en fonction du niveau de lumière ambiante.

- Arrêt / Activé
- Si le contraste de l'écran n'est pas suffisant, réglez le Capteur Eco sur Arrêt. Si le Capteur Eco est Arrêt, il est possible que les normes énergétiques ne soient pas respectées.

Rétroéclairage minimal

Réglez la luminosité pour l'écran d'affichage dynamique. Cette fonction ne fonctionne que si sa valeur est inférieure à la valeur définie dans le réglage Rétroéclairage du menu Image.

- Si Capteur Eco est Activé, la luminosité d'écran évoluera (légèrement plus sombre ou plus claire) en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
- 🖉 Disponible uniquement lorsque Capteur Eco est défini sur Activé.

Solution Eco

Limiter la luminosité	Activé
Mode éco	Arrêt
Capteur Eco	Arrêt
• Rétroéclairage minim	nal — 0
Programme lampe écra	an Arrêt
Veille si aucun signal	15 minutes
Hors ten. auto A	rrêt (recommandé)

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Programme lampe écran

Programme lampe écran

Permet d'activer ou de désactiver l'horaire de la lampe.

• Arrêt / Activé

Programme1, Programme2

Heure

Le panneau passe à la luminosité définie dans Lam. à l'heure indiquée.

Lam.

Permet de régler la luminosité du panneau. Une valeur proche de 100 rend le panneau plus lumineux.

• 0~100

Veille si aucun signal

Économisez de l'énergie en éteignant le produit lorsqu'aucun signal n'est reçu d'aucune source.

- 🖉 Cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est en mode de veille.
- Le produit se mettra automatiquement hors tension selon la durée indiquée. La durée peut être modifiée le cas échéant.

Hors ten. auto

Choisissez la durée avant la désactivation de l'écran due à la détection d'une absence interaction utilisateur.

Paramètres du ventilateur

 $\mathsf{MENU} \blacksquare \rightarrow \mathsf{Système} \rightarrow \mathsf{Paramètres} \ \mathsf{du} \ \mathsf{ventilateur} \rightarrow \mathsf{ENTER} \ \textcircled{=}$

Paramètres du ventilateur	
Contrôle ventilateur	Auto.
Param. vites. vent.	100

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Cela permet de régler des éléments associés à la vitesse et à la température du ventilateur dans chaque poste.

Contrôle ventilateur

Sélectionne automatique ou manuel pour les paramètres de la vitesse du ventilateur.

• Auto. / Manuel

Param. vites. vent.

Règle la vitesse du ventilateur dans une gamme allant de 1 à 100. Disponible lorsque Contrôle ventilateur est réglé sur Manuel.

Gestionnaire de périphériques externes

 $\begin{array}{l} \mathsf{MENU} \ \blacksquare \ \rightarrow \ \mathsf{Système} \rightarrow \mathsf{Gestionnaire} \ \mathsf{de} \ \mathsf{p\acute{e}riph\acute{e}riques} \ \mathsf{externes} \rightarrow \mathsf{ENTER} \\ \hline \blacksquare \end{array}$

Gestionnaire de périphériques externes

Gestionnaire de connexion des périphériques

Gérez les périphériques externes connectés à votre affichage dynamique.

Gestionnaire de connexion des périphériques

Permet aux périphériques, tels que les smartphones et les tablettes, de votre réseau de partager du contenu avec votre produit.

Notification d'accès

Affiche une notification lorsqu'un périphérique, tel qu'un smartphone ou une tablette, est connecté. Si vous utilisez un réseau Wi-Fi qui nécessite un mot de passe, désactivez cette option pour vous connecter automatiquement aux appareils sans afficher les notifications.

Arrêt / Première activation uniquement / Toujours activé

Liste d'appareils

Permet de visualiser et gérer les périphériques connectés.

[🖉] L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Lire via

 $\mathsf{MENU} \blacksquare \rightarrow \mathsf{Système} \rightarrow \mathsf{Lire} \mathsf{via} \rightarrow \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Système	
Lire via	MagicInfo

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Sélectionnez le mode Lire via approprié en fonction de l'environnement d'utilisation du produit. L'écran d'accueil peut varier en fonction du paramètre.

• MagicInfo / Lancement de l'URL

Modifier PIN

 $\mathsf{MENU} \blacksquare \rightarrow \mathsf{Système} \rightarrow \mathsf{Modifier} \mathsf{PIN} \rightarrow \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Système

Modifier PIN

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Modifiez votre code PIN à 4 chiffres.

Choisissez 4 chiffres comme code PIN et saisissez-les dans Saisissez un nouveau code PIN.. Saisissez à nouveau ces 4 chiffres dans Saisissez de nouveau le PIN..

Le produit a mémorisé votre nouveau code PIN.

- Le code PIN par défaut est « 0-0-0-0 ».
- 🖉 Modifiez le PIN pour assurer la sécurité de votre appareil.

Sécurité

$\mathsf{MENU} \boxplus \rightarrow \mathsf{Système} \rightarrow \mathsf{S\acute{e}curit\acute{e}} \rightarrow \mathsf{ENTER} \ \textcircled{\texttt{H}}$

Sécurité

Verrou activé	
· Bouton Activer	Activé
Verrouillage de la surveillance d'écr	an 🔵
Verr. lect. auto USB	Arrêt
Verrouillage de connexion mobile	Arrêt
· Veille Screen Mirroring	Arrêt
Gestion à distance	Autor.
Protocole sécurisé	Arrêt
· Paramètres SNMP	
État de la sécurité serveur	
Verrouillage réseau	Arrêt
Verrou USB	Arrêt

🥒 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Verrou activé

- Saisissez votre code PIN à 4 chiffres. Le code PIN par défaut est « 0-0-0-0 ». Si vous souhaitez modifier votre code PIN, utilisez la fonction Modifier PIN.
- 🖉 Modifiez le PIN pour assurer la sécurité de votre appareil.

Activez ou désactivez Verrou activé. Verrou activé limite les actions pouvant être effectuées par la télécommande. Le PIN correct doit être saisi pour désactiver Verrou activé.

Bouton Activer

Activez cette fonctionnalité pour mettre le produit sous tension à l'aide du bouton marche/arrêt de la télécommande lorsque la fonction Verrou activé est activée.

• Arrêt / Activé

Verrouillage de la surveillance d'écran

Empêche MagicInfo Server de surveiller les images à l'écran.

Verr. lect. auto USB

Sélectionnez si vous souhaitez lire automatiquement un contenu MagicInfo enregistré sur un périphérique USB connecté.

- Votre contenu doit être un Published Content application et publié sur le périphérique USB que vous utilisez. Le programme MagicInfo Premium application est disponible sur le site Web. (http://displaysolutions.samsung.com)
- Lorsqu'il est publié sur le périphérique USB, votre Published Content est sauvegardé dans les dossiers Contents et Schedules , dans le dossier racine du périphérique USB connecté.
- Arrêt

Lire automatiquement un contenu MagicInfo enregistré sur le périphérique USB.

- Activé Ne pas lire automatiquement un contenu MagicInfo enregistré sur le périphérique USB.
 - Lorsque vous connectez un périphérique USB sur lequel un contenu MagicInfo est enregistré, le message « Verr. lect. auto USB : Activé » s'affiche pendant cinq secondes.

Verrouillage de connexion mobile

Mettez des limites aux autres périphériques de votre réseau, tels que les smartphones et les tablettes, afin de les empêcher de partager du contenu sur le produit.

• Arrêt / Activé

Veille Screen Mirroring

Activez cette option pour recevoir des demandes de connexion de tout type de source.

• Arrêt / Activé

Gestion à distance

Vous pouvez Autor. ou Refuser pour que les commandes externes puissent accéder à votre produit via un réseau.

• Refuser / Autor.

Protocole sécurisé

Sécurisez le protocole entre ce périphérique et d'autres périphériques.

• Arrêt / Activé

Paramètres SNMP

Définissez votre ID et votre mot de passe pour vous connecter à SNMP.

État de la sécurité serveur

Vous pouvez vérifier l'état de sécurité de cet appareil si celui-ci est géré à distance sur le serveur.

🖉 Cette fonction est activée lorsque vous êtes connecté au serveur MagicInfo.

Verrouillage réseau

Bloquez l'accès au réseau externe. Vous pouvez enregistrer des réseaux sur le serveur pour leur permettre l'accès.

• Arrêt / Activé

🖉 Assurez-vous que le produit est connecté au réseau.

Verrou USB

Bloquez la connexion aux ports USB externes.

• Arrêt / Activé

Général

$\mathsf{MENU} \ \blacksquare \rightarrow \mathsf{Système} \rightarrow \mathsf{Général} \rightarrow \mathsf{ENTER} \ \blacksquare$

Général				
Sécurité intellig.				
Anynet+ (HDMI-CEC)	۲			
Connexion HDMI	Activé			
Personnaliserlogo	Arrêt			
Mode Jeu	۲			
Espace de stockage vide				

🥒 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Sécurité intellig.

La sécurité fournie pour protéger votre périphérique d'affichage et les périphériques de stockage connectés contre les virus inclut :

Recher.

Permet d'effectuer une recherche de virus sur le périphérique d'affichage et les périphériques de stockage connectés.

Liste isolée

Il s'agit de la liste des éléments qui ont été isolés parce qu'ils contenaient des virus.

Anynet+ (HDMI-CEC)

La fonctionnalité Anynet+ vous permet de contrôler tous les périphériques Samsung connectés qui prennent en charge Anynet+ via la télécommande de votre produit Samsung. Le système Anynet+ est utilisable uniquement avec les périphériques Samsung qui disposent de la fonction Anynet+. Pour vous assurer que votre périphérique Samsung présente cette fonction, vérifiez qu'un logo Anynet+ est apposé dessus.

• Arrêt () / Activé ()

- Vous ne pouvez contrôler des périphériques **Anynet+** qu'au moyen de la télécommande du produit, et non des boutons présents sur le produit.
- La télécommande du produit peut ne pas fonctionner sous certaines conditions. Si tel est le cas, sélectionnez à nouveau le périphérique Anynet+.
- La fonctionnalité Anynet+ est opérationnelle quand le périphérique AV prenant en charge Anynet+ est en veille ou sous tension.
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 périphériques AV. Notez bien que vous pouvez connecter jusqu'à 3 périphériques du même type.
- 🖉 Il est impossible de changer de sources avec certains appareils. Dans ce cas, éteignez Anynet+ (HDMI-CEC).

Dépannage de Anynet+

Problème	Solution potentielle			
	 Vérifiez que le périphérique est bien un périphérique Anynet+. Le système Anynet+ prend uniquement en charge des périphériques Anynet+. 			
	• Vérifiez que le câble d'alimentation du périphérique Anynet+ est correctement branché.			
	• Vérifiez les connexions des câbles vidéo/audio/HDMI du périphérique Anynet+.			
Apypatt no fonctionno nos	Vérifiez que Anynet+ (HDMI-CEC) a la valeur Activé dans le menu Système.			
Anymet ne fonctionne pas.	Vérifiez que la télécommande est compatible avec Anynet+.			
	Anynet+ ne fonctionne pas dans certaines situations (configuration initiale).			
	 Si vous avez retiré puis rebranché le câble HDMI, recherchez à nouveau les périphériques ou mettez votre produit hors tension, puis à nouveau sous tension. 			
	Vérifiez que la fonction Anynet+ du périphérique Anynet+ est bien activée.			
Je veux lancer Anynet+.	 Vérifiez que le périphérique Anynet+ est correctement connecté au produit et que Anynet+ (HDMI-CEC) a la valeur Activé dans le menu Système. 			
Je veux quitter Anynet+.	• Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et sélectionnez un périphérique non Anynet+.			
Le message "Déconnexion d'Anynet+" s'affiche à	 Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande quand vous configurez Anynet+ ou quand vous passez à un mode d'affichage. 			
l'écran.	• Utilisez la télécommande une fois que le produit a terminé de configurer Anynet+ ou de passer à Anynet+.			
Le dispositif Anynet+ ne lit pas les fichiers.	• Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture pendant la configuration initiale.			
	Vérifiez si le périphérique prend en charge les fonctions Anynet+.			
	Vérifiez si le câble HDMI est correctement branché.			
	 Vérifiez que Anynet+ (HDMI-CEC) a la valeur Activé dans le menu Système. 			
Le périphérique connecté	Lancez une nouvelle recherche des périphériques Anynet+.			
ne s'affiche pas.	 Anynet+ requiert une connexion HDMI. Assurez-vous que le périphérique est branché à votre produit via un câble HDMI. 			
	• Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.			
	• Si la connexion est interrompue en raison d'une panne de courant ou du débranchement du câble HDMI, relancez la recherche des périphériques.			

Général

Sécurité intellig. Anynet+ (HDMI-CEC) Connexion HDMI Activé Personnaliser logo Arrêt Mode Jeu Espace de stockage vide

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Connexion HDMI

Cette fonction est utilisée pour activer le délai de mise sous tension d'un périphérique source DVI/HDMI.

• Arrêt / Activé

Personnaliser logo

Vous pouvez télécharger, sélectionner et régler l'heure d'affichage d'un logo personnalisé qui apparaît lorsque l'appareil s'allume.

- Personnaliser logo
 - 🖉 Vous pouvez sélectionner un logo personnalisé (image/vidéo) ou désactiver l'affichage du logo personnalisé.
 - Vous devez télécharger le logo personnalisé à partir d'un périphérique USB externe pour définir le logo personnalisé.
- Heure affichage logo
 - 🖉 Si le type de logo personnalisé est Image, vous pouvez régler le paramètre Heure affichage logo.
- Téléch. fichier logo
 - 🖉 Vous pouvez télécharger un logo personnalisé sur l'appareil à partir d'un périphérique USB externe.
 - Le nom de fichier du logo personnalisé que vous souhaitez télécharger doit être enregistré comme « samsung », tout en minuscules.
 - Lorsqu'il y a plusieurs numéros de connexions USB externes, l'appareil essaie de télécharger le logo personnalisé à partir du dernier périphérique qui a été connecté à l'appareil.

Restrictions relatives au fichier du logo personnalisé

- Des images d'une taille de 50 Mo maximum peuvent être utilisées.
 - Fichier d'image pris en charge : samsung_image.*
 - Extensions de fichier prises en charge : jpg, jpeg, bmp, png
- Des vidéos d'une taille de 150 Mo maximum peuvent être utilisées. Une longueur de moins de 20 secondes est recommandée.
 - Fichier vidéo pris en charge : samsung_video.*
 - Extensions de fichier prises en charge : avi, mpg, mpeg, mp4, ts, wmv, asf

GénéralSécurité intellig.Anynet+ (HDMI-CEC)Connexion HDMIActivéPersonnaliser logoMode JeuEspace de stockage vide

🖉 L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Réinitialiser le système

 $\mathsf{MENU} \boxplus \rightarrow \mathsf{Système} \rightarrow \mathsf{R\acute{e}initialiser} \ \mathsf{le} \ \mathsf{système} \rightarrow \mathsf{ENTER} \ \blacksquare$

Système

Réinitialiser le système

Mode Jeu

En vous connectant à une console de jeu comme la PlayStation™ ou la Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience de jeu plus réaliste en sélectionnant le mode Jeu.

• Arrêt () / Activé ()

Si vous branchez d'autres périphériques externes pendant que Mode Jeu est activé, il se peut que l'écran ne soit pas en bonne condition.

Espace de stockage vide

Supprimez des fichiers afin de libérer de l'espace pour de nouveaux fichiers de contenu. Les fichiers utilisés récemment ne seront pas supprimés.

Restaurez tous les réglages de système par défaut.

[🖉] L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Chapitre 10 Assistance

Mise à jour du logiciel

$\mathsf{MENU} \boxplus \rightarrow \mathsf{Assistance} \rightarrow \mathsf{Mise} \ \mathsf{a} \ \mathsf{jour} \ \mathsf{du} \ \mathsf{logiciel} \rightarrow \mathsf{ENTER} \ \blacksquare$

Le menu Mise à jour du logiciel vous permet d'installer la toute dernière version du logiciel de votre produit.

- Faites bien attention à ne pas mettre le produit hors tension tant que la mise à niveau n'est pas terminée. Le produit se mettra automatiquement hors et sous tension une fois la mise à niveau du logiciel achevée.
- Quand vous mettez à niveau le logiciel, les valeurs par défaut de tous les paramètres vidéo et audio que vous aviez modifiés seront restaurées. Nous vous conseillons de noter vos paramètres pour pouvoir facilement les redéfinir après la mise à niveau.

Mettre à jour maintenant

Permet de mettre à jour le logiciel avec la dernière version.

🖉 Version actuelle : il s'agit de la version de logiciel déjà installée sur le produit.

Updating via USB Device

Téléchargez le paquet de mise à jour sur le site de Samsung et ajoutez-le à un périphérique USB. Connectez ensuite ce dernier au produit afin de mettre à jour le logiciel.

N'oubliez pas d'enregistrer le paquet de mise à jour dans le dossier racine du périphérique USB. Sinon, le produit ne sera pas en mesure de localiser le paquet de mise à jour.

Contacter Samsung

$\mathsf{MENU} \blacksquare \rightarrow \mathsf{Assistance} \rightarrow \mathsf{Contacter\,Samsung} \rightarrow \mathsf{ENTER} \blacksquare$

Vous pouvez voir l'adresse du site Web Samsung, le numéro de téléphone du centre d'appel, le numéro de modèle de votre produit, la version du logiciel, la licence du logiciel libre et d'autres informations.

Accédez à Contacter Samsung et recherchez le Code du modèle et la Version du logiciel du produit.

Réinitial. tout

$MENU \square \rightarrow Assistance \rightarrow R\acute{e}initial. tout \rightarrow ENTER \blacksquare$

Cette option rétablit tous les paramètres par défaut d'un écran.

Chapitre 11 Guide de dépannage

Conditions requises avant de contacter le Centre de service clientèle Samsung

- Suivez les instructions à droite pour tester votre produit avant de demander un entretien ou une réparation. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.
- Il se peut que le témoin d'alimentation ne soit pas pris en charge, selon le modèle.

Test du produit

Vérifiez que votre produit fonctionne normalement en utilisant la fonction de test appropriée.

Si l'écran n'affiche aucune image et que le voyant d'alimentation clignote, bien que l'appareil soit correctement connecté à un ordinateur, procédez au test du produit.

- 1 Mettez hors tension l'ordinateur et l'appareil.
- 2 Débranchez tous les câbles de l'appareil.
- 3 Met l'appareil sous tension.
- 4 Si le message Aucun câble connecté s'affiche, cela signifie que l'appareil fonctionne correctement.

Si l'écran reste noir, vérifiez l'ordinateur, le contrôleur vidéo et le câble.

Vérification de la résolution et de la fréquence

Pour les modes qui dépassent les résolutions prises en charge, le message « Mode non optimal » apparaît brièvement.

Consultez les Modes de programmation des préréglages dans le manuel d'utilisation (par modèle) pour définir la résolution de l'ordinateur pour votre modèle.

Vérifiez les éléments suivants :

Problème d'installation (mode PC)			
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.		
	Les espaces blancs visibles sur l'écran ne sont pas liés au produit.		
Des espaces vides apparaissent sur les quatre côtés de	Ils sont provoqués par l'ordinateur ou la carte graphique. Pour résoudre le problème, réglez la taille de l'écran dans les paramètres HDMI ou DVI de la carte graphique.		
l'écran lorsqu'un câble HDMI ou HDMI-DVI est branché au produit et à l'ordinateur.	Si le menu relatif aux paramètres de la carte graphique n'inclut pas d'option permettant de régler la taille de l'écran, effectuez une mise à niveau du pilote de la carte graphique.		
	(Pour plus d'informations sur le réglage de l'écran, contactez le fabricant de la carte graphique ou de l'ordinateur.)		

Problème d'écran			
L'indicateur d'alimentation est éteint. L'écran ne s'allume pas.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien connecté.		
	Vérifiez que les produits (y compris l'appareil source) sont correctement connectés à l'aide d'un câble.		
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Assurez-vous que le périphérique source connecté au produit est sous tension.		
	Selon le type de périphérique externe, l'écran peut ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, connectez-le avec la fonction Connexion HDMI mise sur Activé.		
Mode pop optimal oct affiché	Ce message s'affiche lorsqu'un signal émis par la carte graphique est supérieur à la fréquence et la résolution maximales de l'appareil.		
	Consultez le tableau des modes de signal standard et réglez la fréquence et la résolution maximales conformément aux spécifications de l'appareil.		
Les images affichées à l'écran sont déformées.	Vérifiez le branchement du câble avec l'appareil.		
L'image n'est pas nette.	Réglez la résolution et la fréquence selon le niveau recommandé.		

Il se peut que le témoin d'alimentation ne soit pas pris en charge, selon le modèle.

Problème d'écran		
L'image à l'écran est instable et tremble.	Vérifiez que la résolution et la fréquence de l'ordinateur et de la carte graphique sont définies sur des valeurs compatibles avec l'appareil. Ensuite, changez les réglages de l'écran si nécessaire en vous reportant aux « Modes de programmation des préréglages ».	
Des ombres ou des images fantômes restent affichées sur l'écran.		
L'écran est trop lumineux. L'écran est trop sombre.	Allez dans Image et ajustez les réglages Luminosité et Contraste.	
Les couleurs sont inadéquates.	Accédez à Image et ajustez les paramètres Paramètres de l'espace de couleurs.	
Le blanc ne l'est pas vraiment.	Accédez à Image et ajustez les paramètres Balance blancs.	
Aucune image n'est visible sur l'écran et l'indicateur	L'écran est éteint pour économiser de l'énergie.	
d'alimentation clignote toutes les 0,5 à 1 seconde.	Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris pour revenir à l'écran précédent.	
Le produit se met automatiquement hors tension.	Si un ordinateur est connecté au produit, vérifiez son état d'alimentation.	
	Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté à la sortie du produit et branché à la prise d'alimentation.	
	Si le signal provenant d'un périphérique connecté n'est pas détecté, le produit se met automatiquement hors tension au bout de 10 à 15 minutes.	
	Un contenu vidéo crypté peut causer un mauvais affichage des scènes d'objets qui se déplacent rapidement, comme dans une vidéo d'événements sportifs ou d'action.	
L'affichage à l'écran ne semble pas normal.	Un faible signal ou une qualité d'image médiocre peut être la cause d'un mauvais affichage. Cela ne signifie pas que le produit est défectueux.	
	Un téléphone portable dans un rayon d'un mètre de distance peut être la cause de parasites sur les produits analogiques et numériques.	
	Accédez à Image et réglez les paramètres de l'écran tels que Couleur, Luminosité et Netteté.	
La luminosité et la couleur ne semblent pas normales.	Accédez à Système et ajustez les paramètres Solution Eco.	
	Réinitialisez les paramètres par défaut de l'écran. (<u>p. 72</u>)	

Il se peut que le témoin d'alimentation ne soit pas pris en charge, selon le modèle.

Problème d'écran			
	Vérifiez les branchements des câbles.		
Je vois du rouge, du vert et du bleu.	Ce problème peut survenir lorsque le boîtier du produit est défectueux. Contactez un centre de services Samsung pour résoudre le problème.		
L'affichage est instable, puis se fige.	L'écran peut se figer lorsque une résolution autre que celle recommandée est utilisée ou si le signal n'est pas stable. Pour résoudre le problème, modifiez la résolution de l'ordinateur en définissant celle recommandée.		
	Un fichier de contenu mis à l'échelle SD (4:3) peut être la cause de bandes noires des deux côtés de l'écran du canal HD.		
Affichage en mode plein écran impossible.	Une vidéo dont le format d'image diffère du produit peut être la cause de l'apparition d'une bande noire de en haut et en bas de l'écran.		
	Modifiez le paramètre de taille de l'écran et définissez-le en mode plein écran sur le produit ou le périphérique source.		

Problème de son (Pour les modèles avec haut-parleurs intégrés)			
	Vérifiez le branchement du câble audio ou réglez le volume.		
it il y a pas de soli.	Vérifiez le volume.		
	Permet de régler le volume.		
Le volume est trop faible.	Si le problème subsiste après avoir réglé le volume sur le niveau maximum, réglez le volume de la carte son de l'ordinateur ou de votre logiciel.		

Problème de son (Pour les modèles avec haut-parleurs intégrés)				
	Si un câble HDMI ou DP est connecté, vérifiez les paramètres de sortie audio de l'ordinateur.			
	Accédez à <mark>Son</mark> et modifiez <mark>Sortie son</mark> en Interne.			
	Si un périphérique source est utilisé			
	 Assurez-vous que le câble audio est correctement connecté au port d'entrée audio sur le produit. 			
La vidéo est disponible mais aucun son n'est émis.	 Vérifiez les paramètres de sortie audio du périphérique source. (Par exemple, si votre écran est connecté via HDMI, vous devrez peut-être faire basculer l'option audio de votre périphérique de sortie vidéo sur HDMI.) 			
	Si un câble DVI-HDMI est utilisé, un câble audio distinct est requis.			
	Si le produit dispose d'un port casque, assurez-vous que rien n'y est connecté.			
	Reconnectez le câble d'alimentation au périphérique, puis redémarrez ledit périphérique.			
	Vérifiez la connexion du câble. Assurez-vous que le câble vidéo n'est pas connecté à un port d'entrée audio.			
Vous entendez des bruits parasites sortir des haut-parleurs.	Vérifiez la puissance du signal une fois le câble connecté.			
	Un signal faible peut être la cause d'un son de mauvaise qualité.			
Probleme de telecommande				
	Assurez-vous que les piles sont bien positionnées (polarité +/-).			
	Vérifiez que les piles ne sont pas déchargées.			
La télécommande ne fonctionne pas.	Vérifiez l'absence de panne de courant.			
	Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien connecté.			
	Vérifiez la présence éventuelle d'un éclairage spécial ou d'enseignes au néon à proximité de l'appareil.			

Problème de périphérique source		
Un bip est émis au démarrage de mon ordinateur.	Si un signal sonore (bip) est émis pendant le démarrage de l'ordinateur, faites-le réparer.	
Problèmes liés aux fonctions tactiles		
L'opération tactile ne fonctionne pas lorsque la connexion PC est utilisée.	Vérifiez que le port TOUCH OUT sur le produit est connecté à un port USB sur le PC à l'aide du câble USB.	
	Assurez-vous qu'aucune substance étrangère ne se trouve sur la surface de l'écran.	
L'opération tactile s'interrompt, la vitesse de réaction ralentit. etc.	Vérifiez que l'écran n'est pas cassé.	
	Assurez-vous que le produit n'est pas exposé aux rayons solaires directs.	
Autres problemes	1	
Le produit sent le plastique.	L'odeur de plastique est normale et disparaît avec le temps.	
Le moniteur semble être incliné.	Retirez, puis fixez à nouveau le support sur le produit.	
Lo con ou lo vidéo co couno por intermittonco	Vérifiez la connexion du câble et rebranchez-le si nécessaire.	
Le son ou la video se coupe par intermittence.	Utilisez un câble standard.	
De petites particules se trouvent sur les bords du produit.	Les particules font partie de la conception du produit. Le produit n'est pas défectueux.	
Lorsque je tente de modifier la résolution de l'ordinateur, le	Le message « Résolution non prise en charge. » apparaît si la résolution de la source d'entrée dépasse la résolution maximale de l'écran.	
message « Résolution non prise en charge. » apparaît.	Pour résoudre le problème, modifiez la résolution de l'ordinateur en définissant une résolutio prise en charge sur l'écran.	
Aucun son n'est émis par les haut-parleurs en mode HDMI	Les câbles DVI ne transmettent pas de données sonores.	
lorsqu'un câble DVI-HDMI est connecté.	Assurez-vous de connecter le câble audio au port d'entrée approprié pour activer le son.	
Niv. noir HDMI ne fonctionne pas correctement sur un périphérique HDMI avec sortie YCbCr.	Cette fonction n'est disponible que si un périphérique source, comme un lecteur DVD et STB, est connecté au produit via un câble HDMI (signal RGB).	

	Autres problèmes		
	Aucun son n'est émis en mode HDMI.	Les couleurs de l'image affichée peuvent sembler anormales. La vidéo ou le son peut ne pas être disponible. Cela peut se produire si un périphérique source ne prenant en charge qu'une ancienne version de la norme HDMI est connecté au produit. Si ces problèmes surviennent, connectez un câble audio avec le câble HDMI.	
		Certaines cartes graphiques d'ordinateur ne reconnaissent pas automatiquement les signaux HDMI qui ne comprennent pas le son. Dans ce cas, sélectionnez manuellement une entrée audio.	
		Pour faire fonctionner plusieurs périphériques externes compatibles avec la fonction HDMI- CEC et connectés aux ports HDMI IN du produit, désactivez la fonction HDMI-CEC sur tous les périphériques externes. Les périphériques externes comprennent les lecteurs Blu-ray et DVD.	
	HDMI-CEC ne fonctionne pas.	L'utilisation d'un périphérique externe dont la fonction HDMI-CEC est activée risque d'arrêter automatiquement les autres périphériques externes.	
		Pour modifier les paramètres HDMI-CEC, reportez-vous au guide de l'utilisateur du périphérique ou contactez son fabricant pour obtenir de l'aide.	
Pour les modèles avec port DisplayPort uniquement.	En mode d'économie d'énergie, si la source d'entrée est Display Port, les paramètres d'affichage de l'ordinateur ne peuvent pas être enregistrés.	Accédez à Système → Réglage de l'alimentation et définissez Mode éco max sur Arrêt. Vous pouvez également reconfigurer les paramètres de sortie d'affichage de l'ordinateur. Assurez-vous que le produit est allumé.	
	Au démarrage de l'ordinateur lorsque la source d'entrée est définie su <mark>r Display Port</mark> , le BIOS et l'écran de démarrage n'apparaissent pas.	Démarrez l'ordinateur lorsque le produit est allumé ou lorsque la source d'entrée n'est pas <mark>Display Port</mark> .	

Chapitre 12 Caractéristiques techniques

Général

Fréquence horizontale Un cycle horizontal désigne la durée nécessaire pour balayer une seule ligne de la gauche vers la droite de l'écran. Le nombre réciproque d'un cycle horizontal est désigné sous le nom de fréquence horizontale. La

en kHz.

Fréquence verticale Le produit affiche une même image plusieurs fois par seconde (à l'instar d'une lampe fluorescente) pour représenter une image qui sera visible par le spectateur. La fréquence d'une seule image affichée plusieurs fois par seconde est appelée fréquence verticale ou de rafraîchissement. La fréquence verticale est mesurée en Hz.

fréquence horizontale est mesurée

Nom du modèle		OM55N-S	OM55N-DS	
Dennessu	Taille	Classe 55 (54,6 pouces / 138,7 cm)		
Panneau	Surface d'affichage	1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)		
Curshaniastian	Fréquence horizontale	15 à 135 kHz (HDMI), 30 à 135 kHz (DisplayPort)	15 à 135 kHz (HDMI)	
Synchronisation	Fréquence verticale	24 à 75 Hz (HDMI), 30 à 75 Hz (DisplayPort)	24 à 75 Hz (HDMI)	
Díachtian	Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz		
Resolution	Résolution maximale	3840 x 2160 à 60 Hz		
Alimentation		AC100-240V~ 50/60Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.		
Considérations	Fonctionnement	Température : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) * Pour l'installation du boîtier, maintenez la température intérieure à 40 °C ou inférieure. Humidité : 10% à 80%, sans condensation		
environnementales	Stockage	Température : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidité : 5% à 95%, sans condensation * Avant que l'emballage du produit ne soit retiré.		

• Plug & Play

Ce moniteur peut être installé et utilisé avec n'importe quel système compatible Plug & Play. L'échange de données bidirectionnel entre le moniteur et l'ordinateur optimise les paramètres du moniteur. L'installation du moniteur s'effectue automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser les paramètres d'installation si vous le souhaitez.

- En raison de la nature de la fabrication de cet appareil, il se peut qu'environ 1 pixel par million (1 ppm) soit plus lumineux ou plus sombre sur l'écran. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.
- En raison de la nature même de l'écran, cet appareil ne peut être réglé que sur une seule résolution pour chaque taille d'écran afin de garantir une qualité d'image optimale. La définition d'une résolution autre que celle qui est spécifiée peut entraîner une dégradation de la qualité d'image. Pour éviter ce problème, il est conseillé de sélectionner la résolution optimale indiquée pour votre produit.
- Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.
- Pour accéder aux informations sur l'étiquetage énergétique concernant ce produit sur la base de données EPREL, rendez-vous sur https://eprel. ec.europa.eu/qr/******.

Les ***** devant être remplacés par le numéro d'enregistrement du produit dans la base EPREL. Le numéro d'enregistrement figure sur l'étiquette énergétique de votre produit.

Présélection des modes de temporisation

Le réglage de l'écran s'effectue automatiquement si un signal appartenant aux modes standard décrits ci-dessous est émis par l'ordinateur. Si le signal transmis par l'ordinateur est différent des modes de signal standard, il est possible que l'écran n'affiche aucune image. Dans ce cas, modifiez les paramètres conformément au tableau suivant, en vous reportant au mode d'emploi de la carte graphique.

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixel (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixel (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,787	59,951	241,500	+/-
CEA, 3840 x 2160 (HDMI)	67,500	60,000	297,000	+/+
VESA, 3840 x 2160 (DP)	133,313	59,997	533,250	+/-

🖉 Les modèles OMN-DS ne sont pas disponibles dans le VESA 3840 x 2160 (DP).
Chapitre 13 Annexe

Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)

Même si une demande d'intervention est effectuée pendant la période de garantie, la visite d'un technicien peut vous être facturée dans les cas suivants :

Produit non défectueux

La demande porte sur le nettoyage du produit, un réglage, des explications, la réinstallation, etc.

- Des instructions sur l'utilisation du produit sont demandées à un technicien ou celui-ci procède simplement à des réglages d'options sans démonter le produit.
- Le défaut résulte de facteurs environnementaux externes (Internet, antenne, signal du réseau filaire, etc.)
- Le produit est réinstallé ou d'autres appareils ont été connectés après la première installation du produit.
- Le produit est réinstallé suite à un déplacement dans un autre endroit ou dans un autre bâtiment.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser un autre produit de l'entreprise.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser le réseau ou un autre programme de l'entreprise.
- Le client demande l'installation du logiciel et la configuration du produit.
- Le technicien de maintenance est chargé d'éliminer / de nettoyer la poussière ou d'autres matières étrangères à l'intérieur du produit.
- Le client demande une autre installation après l'achat d'un produit en ligne ou via le téléachat.

Dommage provoqué par le client

Cas où le dommage du produit est provoqué par une mauvaise manipulation ou réparation imputable au client.

Si un dommage causé au produit est dû à l'un des facteurs suivants :

- Impact ou chute externe.
- Utilisation de matériaux ou d'un produit vendu séparément non recommandé(s) par Samsung.
- Réparation effectuée par une personne qui ne représente pas un prestataire de services externe ou un partenaire agréé par Samsung Electronics Co., Ltd.
- Refonte ou réparation du produit effectuée par le client.
- Utilisation d'une tension inappropriée ou de connexions électriques non autorisées.
- Précautions ou avertissements indiqués dans le manuel d'utilisation non suivis.

Autres cas

- La défaillance du produit résulte d'une catastrophe naturelle. (foudre, incendie, tremblement de terre, inondation, etc.)
- Tous les composants consommables sont épuisés. (batterie, encre, lumières fluorescentes, tête, vibrateur, lampe, filtre, ruban, etc.)
- Si le client demande une intervention alors que le produit ne présente aucun défaut, des frais de service pourront lui être facturés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation au préalable.

Protection contre la rémanence d'image

Qu'entend-on par rémanence d'image?

En principe, le phénomène de rémanence d'image ne se produit pas lorsque l'écran fonctionne normalement. Un fonctionnement normal qualifie le changement continu du motif vidéo. Si l'écran affiche un motif fixe pendant une longue période, une légère différence de tension peut apparaître entre les électrodes dans les pixels qui contrôlent les cristaux liquides.

Une telle différence de tension augmente avec le temps et amincit les cristaux liquides. Lorsque cela se produit, il est possible qu'une image précédente reste affichée sur l'écran lors du changement de motif.

Ces informations servent de guide pour éviter la rémanence d'image. Afficher un écran fixe pendant une longue période peut provoquer une rémanence d'image. Ce problème n'est pas couvert par la garantie.

Pratiques de prévention recommandées

Afficher un écran fixe pendant une longue période peut provoquer des rémanences d'image ou des taches. En cas de non utilisation du produit pendant une longue période, éteignez-le ou activez le mode économie d'énergie ou l'économiseur d'écran avec une image en mouvement.

• Changez les couleurs régulièrement.



- Évitez de combiner une couleur de texte et une couleur d'arrière-plan à luminosité contrastée.
- 🖉 Évitez d'utiliser des couleurs à luminosité contrastée (noir et blanc; gris et noir).



Licence

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Avis concernant les Licences libres

En cas d'utilisation d'un logiciel open source, des Open Source Licences (Licences libres) sont disponibles dans le menu du produit.

Pour plus d'informations sur la mention de licence Open Source, contactez Samsung Open Source (http://opensource.samsung.com)



CE PRODUIT EST VENDU AVEC UNE LICENCE LIMITÉE ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'EN RELATION AVEC UN CONTENU HEVC SATISFAISANT AUX TROIS CONDITIONS SUIVANTES: (1) CONTENU HEVC RÉSERVÉ À UNE UTILISATION PERSONNELLE; (2) CONTENU HEVC NON OFFERT À LA VENTE; ET (3) CONTENU HEVC CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT.

CE PRODUIT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ EN RELATION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC CRÉÉ PAR UNE TIERCE PARTIE, QUE L'UTILISATEUR A COMMANDÉ OU ACHETÉ AUPRÈS D'UNE TIERCE PARTIE, À MOINS QU'UN VENDEUR TITULAIRE D'UNE LICENCE SUR LE CONTENU AIT ACCORDÉ SÉPARÉMENT LES DROITS D'UTILISATION DU PRODUIT AVEC CE CONTENU À L'UTILISATEUR.

VOTRE UTILISATION DE CE PRODUIT EN RELATION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC EST CONSIDÉRÉE COMME UNE ACCEPTATION DE L'AUTORITÉ LIMITÉE D'UTILISATION TEL QU'INDIQUÉ CI-DESSUS.